



Commercializzato da:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG  
HOFSTR. 64  
40732 HILDEN  
GERMANY



# Istruzioni per l'uso SEDIA DA CAMPEGGIO PIEGHEVOLE



## Dati tecnici

Tipo:	FLX-CS-01
Numero articolo:	93287
Peso:	3,5 kg
Dimensioni:	53 x 42 x 90 cm
Capacità di carico:	100 kg

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche.

Il presente manuale d'uso può essere scaricato anche come file pdf dal nostro sito [www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de).

## Codice QR – Provate ora



Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

CH

## In generale

### Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Prima di usare la sedia da campeggio pieghevole leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo

le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni alla sedia da campeggio pieghevole. Per migliorare la comprensione, d'ora innanzi la sedia da campeggio pieghevole verrà chiamata solo "sedia".

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali!

Conservare correttamente le istruzioni per l'uso. In caso di cessione della sedia a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri.

### Descrizione pittogrammi

#### AVVERTENZA!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

#### ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

#### AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Il marchio "Geprüfte Sicherheit" (sicurezza testata; pittogramma GS)

certifica che la sedia corrisponde ai requisiti della legge tedesca di sicurezza dei prodotti (ProdSG).

## Sicurezza

### Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La sedia è stata progettata esclusivamente per l'uso in campeggio.

La sedia non è adatta come mobile domestico permanente.

La sedia è destinata soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito professionale. La sedia non è un giocattolo per bambini.

Caricare la sedia con al max. 100 kg.

Utilizzare la sedia soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

## Note relative alla sicurezza

#### AVVERTENZA!

### Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero impigliarsi o infilarla sulla propria testa e soffocarsi mentre giocano con la pellicola di imballaggio o il sacchetto di imballaggio.

- Tenere il materiale di imballaggio e la custodia di protezione lontano dai bambini.

#### AVVERTENZA!

### Pericolo di ferimento!

La sedia non è adatta come superficie di appoggio o ausilio per salita. In tal caso potrebbe cadere e ci si potrebbe ferire.

- Non salire né sostare in piedi sulla sedia e non saltare giù dalla sedia.

#### ATTENZIONE!

### Pericolo di ferimento!

Se la sedia è danneggiata o posizionata in modo non corretto, la sedia può ribaltarsi, richiudersi o rompersi. In tal caso ci si potrebbe ferire.

- Non modificare la sedia.

## Dotazione/parti dell'apparecchio

1 Sedia



### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se si utilizza la sedia con fattori atmosferici estremi o esposta ad alte temperature, può essere danneggiata.

- Proteggere la sedia da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.
- Tenere la sedia lontana da fuochi e fonti di calore elevate.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

I piedini in gomma possono lasciare macchie sui pavimenti sensibili.

- Controllare se il pavimento è adatto.

## Verificare la dotazione Utilizzo

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la sedia potrebbe danneggiarsi.

- Aprire la confezione con molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.

2. Spacchettare la sedia e controllare se questa presenta danni. Nel caso fosse danneggiata, non utilizzare la sedia. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

3. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).

### ATTENZIONE!

#### Pericolo di ferimento!

Durante l'apertura e la chiusura, è possibile pizzicarsi le dita.

- Non consentire ai bambini di aprire o chiudere la sedia.
- Non toccare le guide.
- Nell'aprire e chiudere fare molta attenzione.

### ATTENZIONE!

#### Pericolo di ferimento!

Se la sedia non è completamente aperta, oscilla o i suoi collegamenti sono allentati, possono verificarsi lesioni.

- Controllare prima di ogni utilizzo se la sedia è completamente aperta. La sedia non deve traballare, il carico deve poggiare equamente su tutte e quattro le gambe.
- Controllare regolarmente che tutti gli elementi di collegamento siano presenti.
- Non utilizzare la sedia quando è danneggiata o se la sedia o le gambe presentano crepe o danni.
- Posizionare la sedia sempre su una superficie stabile.
- Aprire completamente la sedia **1** in modo che sia posizionata saldamente.

La sedia deve poggiare su tutte e quattro le gambe quando è completamente aperta.

- Regolare i braccioli, se desiderato, per mezzo delle cinghie in tessuto sullo schienale della sedia.

## Pulizia e conservazione

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Qualora si utilizzino detergenti o utensili per la pulizia sbagliati, si rischia di danneggiare le superfici della sedia.

- Non utilizzare detergenti aggressivi e nemmeno utensili per la pulizia appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e simili.
- Non pulire la sedia con un'idropulitrice.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se la sedia viene messa a deposito in modo non corretto si potrebbe danneggiare.

- Lasciare che la sedia si asciughi completamente prima di metterla via e se non s'intende utilizzarla per lungo tempo.
- Riporre la sedia in un luogo asciutto e proteggerla da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.

1. Pulire la sedia passando un panno pulito e leggermente umido. Utilizzare se necessario un detergente delicato, per es. un prodotto sgrassante.

2. Far asciugare completamente la sedia.

3. Richiudere la sedia e riporla nella custodia in dotazione.

## Smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

### Smaltimento della sedia

- Smaltire la sedia in rispetto delle normative vigenti nel proprio paese di residenza.