



Commercialisé par:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY

Données techniques

Type:	FLX-CS-01
No d'article:	93287
Poids:	3,5 kg
Dimensions:	53 x 42 x 90 cm
Charge maximale:	100 kg

Comme nos produits sont constamment en développement et en amélioration, des modifications techniques et de design peuvent survenir.

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé au format PDF depuis notre site Internet www.flexxtrade.de.

Code QR – Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit.



L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.



Mode d'emploi CHAISE POUR CAMPING PLIABLE



CH

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la chaise pour camping pliable. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la chaise pour camping pliable. Pour garantir une compréhension facile, la chaise pour camping pliable est appelée par la suite seulement «chaise».

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays!

Conservez le mode d'emploi. Si vous transmettez la chaise à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi pour une utilisation continue.

Légende des symboles

AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.



Le cachet «Sécurité Vérifiée» (sigle GS) confirme que la chaise répond à

toutes les exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La chaise est conçue exclusivement pour le camping.

La chaise n'est pas adaptée comme meuble à usage prolongé.

La chaise est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation commerciale. La chaise n'est pas un jouet pour enfants.

La charge maximum admissible de la chaise est de 100 kg.

Utilisez la chaise uniquement comme c'est décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et même personnels.

Le fabricant ou commerçant déclina toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'étouffement!

Les enfants peuvent s'emmêler dans le film d'emballage ou le sachet d'emballage ou renverser le film ou le sachet sur la tête et s'étouffer.

- Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage et des sachets de rangement.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

La chaise ne convient ni comme surface d'appui ni comme aide à la montée. Vous pouvez tomber et vous blesser.

- Ne montez ou ne vous mettez pas debout sur la chaise et ne sautez pas de la chaise.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Si la chaise est endommagée ou montée incorrectement, la chaise peut basculer, se plier ou se briser. Vous pouvez vous blesser ainsi.

- N'effectuez pas de modifications sur la chaise.

Contenu de livraison /pièces de l'appareil

1 Chaise



AVIS!

Risque d'endommagement!

La chaise peut être endommagée si vous l'exposez à des intempéries extrêmes ou à des températures élevées.

- Protégez la chaise contre les intempéries extrêmes, par ex. tempête, orage, forte chaleur et froid vigoureux.
- Éloignez la chaise de feux ouverts et de sources de chaleur puissantes.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Les pieds de table caoutchoutés peuvent laisser des taches sur les sols sensibles.

- Vérifiez que votre sol convient.

Vérifier le contenu de livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, la chaise risque d'être endommagée.

- Ouvrez l'emballage avec beaucoup de précautions.

1. Enlevez toutes les pièces d'emballage.

2. Enlevez la chaise de l'emballage et vérifiez si elle présente des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la chaise. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

3. Vérifiez si la livraison est complète (voir figure A).

Utilisation

ATTENTION!

Risque de blessure!

Lors du dépliage et du pliage, vous pouvez vous coincer les doigts.

- Ne laissez pas des enfants monter ou démonter la chaise.
- Ne mettez pas la main dans les guidages.
- Faites attention lors du dépliage et du pliage.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Si la chaise n'est pas entièrement dépliée, qu'elle est bancale ou que les raccords sont desserrés, il y a un risque de blessure.

- Avant chaque utilisation, vérifiez si la chaise est entièrement dépliée. La chaise ne doit pas être bancale, la charge doit reposer sur les quatre pieds de chaise en même temps.
- Vérifiez régulièrement si tous les éléments de raccord sont présents.
- N'utilisez plus la chaise si elle est endommagée ou si la surface d'assise ou les pieds de chaise présentent des fissures ou des dommages.
- Posez toujours la chaise sur un sol plan.

- Dépliez entièrement la chaise 1 pour quelle soit posée de manière stable.

La chaise repose au sol sur les quatre pieds simultanément lorsqu'elle est entièrement dépliée.

- Au besoin, ajustez les accoudoirs avec les bandes de toile derrière les dossiers de chaise.

Nettoyage et rangement

AVIS!

Risque d'endommagement!

En utilisant des agents ou ustensiles de nettoyage inadaptés, vous pouvez endommager les surfaces de la chaise.

- N'utilisez aucun nettoyant agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
- Ne nettoyez pas la chaise avec un nettoyant à haute pression.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous rangez la chaise de manière non conforme, elle peut être endommagée.

- Laissez sécher complètement la chaise avant de la ranger et si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.
- Rangez la chaise dans un endroit sec et protégez-la contre les intempéries extrêmes, par ex. tempête, orage, forte chaleur et froid vigoureux.

1. Essuyez la chaise avec un chiffon légèrement humide. Si nécessaire, utilisez un nettoyant doux, par ex. produit vaisselle dégraissant.
2. Laissez sécher complètement la chaise.
3. Pliez la chaise et entreposez-la dans le filet de rangement fourni.

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la chaise

- Éliminez la chaise selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.