



**Fun Camp**



---

# Cadeira de campismo dobrável

- Utilização
- Segurança



PO43000498

22/04/17 / FLX-CS-01

# IMPORTANTE: GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR LER ATENTAMENTE

## ■ Utilização devida

- A cadeira de campismo dobrável foi concebida como móvel de campismo para uso privado.
- É adequada tanto para aplicação comercial como para utilização como móvel permanente para a casa.

## ■ Instruções de segurança

- Manter o saco de embalagem e películas fora do alcance das crianças.  
**Perigo de asfixia!**
- Não efetue quaisquer alterações à cadeira de campismo.
- Antes de utilizar, verifique se dispõe de todas as peças e se estas não apresentam danos.
- Não se coloque de pé sobre a cadeira nem a use como meio para subir.
- Mantenha todas as peças da cadeira de campismo afastadas de chamas abertas e de fontes de calor intenso.
- Os pés de borracha da cadeira podem deixar marcas em pisos delicados. Verifique se o seu piso é o adequado.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados devido a uso indevido e inobservância destas instruções de segurança.

## ■ Utilização



### ATENÇÃO - Perigo de esmagamento

Tenha atenção aos seus dedos ao fechar a cadeira posteriormente. Caso contrário, existe o perigo de esmagamentos.

1. Desdobre a cadeira de campismo por completo.
2. Verifique se a cadeira está totalmente desdobrada antes de se sentar. A carga deve assentar de forma uniforme sobre todas as pernas da cadeira; esta não deve abanar.



Os apoios dos braços podem ser reajustados através das tiras de tecido por trás das costas da cadeira.

## ■ Limpeza e armazenamento

- Para limpar a cadeira de campismo, utilize um pano macio que não largue pelo, humedecendo-o caso necessite. Nunca utilize escovas de limpeza ou detergentes agressivos ou abrasivos.
- Em caso de não utilização, guarde a cadeira desmontada, limpa e seca, preferencialmente no saco de transporte e armazenamento fornecido, num local fresco e seco.

## ■ Manutenção

1. Verifique regularmente se dispõe de todos os elementos de fixação. A perda de elementos de fixação interfere na segurança.
2. Verifique se o assento e as pernas da cadeira estão isentos de fissuras e danos visíveis.

## ■ Dados técnicos

Peso: aprox. 3,5 kg

Máx. Capacidade de carga: aprox. 100 kg

Número do artigo: 7122

Uma vez que os nossos produtos são constantemente desenvolvidos e melhorados, são possíveis alterações em termos técnicos e de design.

Este manual de instruções também pode ser obtido sob a forma de ficheiro PDF no nosso Centro de assistência, em [www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de).

**Distribuído por (nenhuma morada de assistência técnica!):**

FLEXXTRADE GmbH & Co. KG

Hofstr. 64

40723 Hilden

Germany