



**Commercializzato da:**  
**FLEXXTRADE GMBH & CO. KG**  
 HOFSTRASSE 64  
 40723 HILDEN  
 GERMANY



# Istruzioni per l'uso TAVOLO DA CAMPEGGIO IN ALLUMINIO



## AVVISO!

### Pericolo di danneggiamento!

Se il tavolo viene messo a deposito in modo non corretto si potrebbe danneggiare.

- Lasciare che il tavolo si asciughi completamente prima di metterlo via e se non s'intende utilizzarlo per lungo tempo.
- Riporre il tavolo in un luogo asciutto e proteggerlo da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.

- Smontare il tavolo adottando i passaggi descritti nel capitolo "Smontaggio del tavolo".
- Pulire tutte le parti del tavolo con un panno leggermente inumidito. Utilizzare se necessario un detergente delicato, per es. un prodotto sgrassante.
- Far asciugare completamente tutti i pezzi.
- Riporre tutti i pezzi del tavolo nella custodia di protezione 9 fornita.

## Dati tecnici

Modello: FLX-CT-02  
 Numero articolo: 94539  
 Peso: ca. 3 kg  
 Capacità di carico: 30 kg  
 Dimensioni (L x P x A): ca. 70 x 70 x 70 cm  
 Materiale: alluminio

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche come file PDF dal nostro sito [www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de).

## Smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

### Smaltimento del tavolo

- Smaltire il tavolo secondo le leggi e le disposizioni in vigore nella propria nazione di residenza.

## Codice QR – Provatelo ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



<b>ASSISTENZA POST-VENDITA</b>		94539
	00800 / 78747874	
	flexxtrade-ch@teknihall.com	
MODELLO: FLX-CT-02	P043000490	04/2017

## Informazioni generali

### Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il tavolo da campeggio in alluminio (di seguito denominato semplicemente

"tavolo"), leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni al tavolo.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare correttamente le istruzioni per l'uso. In caso di cessione del tavolo a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri.

### Descrizione pittogrammi



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

## AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Sicurezza testata: I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

## Sicurezza

### Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il tavolo è stato progettato esclusivamente per l'uso in campeggio. Il tavolo non è una sedile e serve solo per il fissaggio di ombrelloni. Il tavolo è destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito professionale. Il tavolo non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il tavolo soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

## Note relative alla sicurezza



### Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero impigliarsi o infilarla sulla propria testa e soffocarsi mentre giocano con la pellicola di imballaggio o il sacchetto di imballaggio.

- Tenere il materiale di imballaggio e la custodia di protezione lontano dai bambini.



### Pericolo di ferimento!

Il tavolo è adatto sia come superficie di appoggio, unità di seduta o ausilio per salita. In tal caso potrebbe cadere e ci si potrebbe ferire gravemente.

- Non arrampicarsi, salire o sedersi sul tavolo.




### Pericolo di ferimento!





Se il tavolo è danneggiato o montato in modo errato, se ci si appoggia, si caricano pesi su un solo lato o pesi eccessivi o si utilizza come base per un

## Dotazione/componenti

- 1 Telaio
- 2 Piano tavolo
- 3 Traversa, 2x
- 4 Parte laterale, 2x
- 5 Guida, 4x
- 6 Rivetto, 4x
- 7 Perno, 4x
- 8 Foro delle parti laterali, 4x
- 9 Custodia di protezione (non raffigurata)



## Montaggio/Utilizzo



ombrellone, il tavolo può ribaltarsi. In tal caso ci si potrebbe ferire.

- Non fissare un ombrellone al tavolo.
- Non appoggiarsi al tavolo.
- Non caricare il tavolo su un solo lato.
- Prima di ogni utilizzo accertarsi che il tavolo sia correttamente montato.
- Caricare il tavolo di al max. 30 kg.
- Non modificare il tavolo.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se si utilizza il tavolo con fattori atmosferici estremi o esposto ad alte temperature, il tavolo può essere danneggiato.

- Proteggere il tavolo da fattori atmosferici estremi, come per es. tempesta, temporale, caldo o freddo estremi.
- Non usare più il tavolo se è danneggiato.
- Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Tenere il tavolo lontano da fiamme libere e fonti di calore elevate.

#### Verificare la dotazione

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il tavolo potrebbe danneggiarsi.

- Aprire la confezione con molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.
2. Togliere i componenti dalla confezione e controllare che non presentino danni. Nel caso fossero danneggiati, non utilizzare il tavolo. Rivolgersi al produttore o a un'officina attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.
3. Controllare se la fornitura è completa (vedi figura A).

## Montare e smontare

### ATTENZIONE!

#### Pericolo di ferimento!

Durante l'apertura, è possibile ferirsi con gli spigoli vivi o schiacciare le dita sul telaio.

- Non consentire ai bambini di montare o smontare il tavolo.
- Non toccare le guide.
- Nel montare e smontare fare molta attenzione.

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

I piedini in gomma possono lasciare macchie sui pavimenti sensibili.

- Controllare se il pavimento è adatto.

#### Assemblare il tavolo

1. Aprire il telaio (1) (vedi figura B).
2. Inserire le due traverse (3) orizzontalmente sul telaio (vedi figura C).

3. Premere saldamente le traverse nei supporti, in modo che i perni di plastica si inseriscano nei fori delle traverse.
4. Inserire le due parti laterali (4) sul telaio in modo che i rivetti (6) si trovino esattamente sui quattro angoli nelle guide (5) (vedi figura D).

5. Stendere il piano tavolo (2) di una traversa sull'altra sul telaio (vedi figura E).

6. Inserire i quattro perni (7) su entrambi i lati del piano tavolo nei fori delle parti laterali (8) fino a quando si inseriscono in modo udibile (vedi figura E).

Ora è possibile utilizzare il tavolo.

#### Smontaggio del tavolo

- Smontare il tavolo adottando la sequenza inversa dei passaggi descritti nel capitolo "Assemblare il tavolo".

## Pulizia e conservazione

### AVVISO!

#### Pericolo di danneggiamento!

Qualora si utilizzino detersivi o utensili sbagliati per la pulizia, si rischia di danneggiare il tavolo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e simili.