



Származási hely: Kína
Gyártó:
 FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
 HOFSTR. 64
 40732 HILDEN
 GERMANY



Használati útmutató KEMPINGASZTAL



- Szerelje szét az asztalt „Az asztal szétszerelése” című fejezetben leírtaknak megfelelően.
- Törölje az asztal minden részét tisztára egy enyhén benedvesített kendővel. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószeret, pl. zsíroló mosogatószert.
- Hagyja minden részét teljesen megszáradni.
- Helyezze bele az asztal részeit a csomagban található tárolózsákba.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Az asztal leselejtezése

- Az asztalt az országában érvényes előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Műszaki adatok

Típus:	FLX-CT-01
Cikkszám:	93297
Súly:	3 kg
Maximális terhelhetőség:	50 kg
Méretek (SZ x MÉ x MA):	70 x 70 x 70 cm
Anyag:	alumínium

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik változhatnak.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a www.flexxtrade.de honlapról.

QR kód – Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.



QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell. A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Általános tudnivalók



A termék használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy az kempingasztal károsodásához vezethet. Az egyszerűség kedvéért a kempingasztalra a továbbiakban csak „asztal”-ként hivatkozunk.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat!

Őrizze meg jól a használati útmutatót. Ha továbbadja az asztalt, feltétlenül mellékelje adja át a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat



A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



A (GS) biztonsági tanúsítvány azt igazolja, hogy az kempingasztal megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az asztalt kizárólag kempingcélokra terveztük. Az asztal nem ülőbutor, és nem alkalmas napernyők rögzítésére. Az asztal kizárólag személyes használatra készült, kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas. Az asztal nem gyermekjáték.

Az asztalt legfeljebb 50 kg súllyal szabad terhelni.

Az asztal kizárólag a használati útmutatójának megfelelően használható. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a nem rendeltetésszerű vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



Fulladásveszély!

A csomagolóanyagba a gyermekek játék közben belegabalyodhatnak, ill. azt a fejükre húzva megfulladhatnak.

- Tartsa távol a gyerektől a csomagolóanyagot és a tárolózsákot.



Sérülésveszély!

Az asztalt ne használja fellépőként, ülőalkalmatossággént és állófelületként. Arról leeshet és súlyosan megsérülhet.

- Ne álljon és ne üljön az asztalra.




Sérülésveszély!

Ha az asztal sérült, vagy azt nem megfelelően szerelték össze, ill. azt túlterhelik vagy csak az egyik oldalán terhelik, ill. ha azt napernyőállványként használják, akkor az asztal felborulhat. Mindeközben megsérülhet.





- Ne tegyen napernyőt az asztalra.

A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Összehajtható láb
- 2 Asztallap
- 3 Kereszttartó, 2 db
- 4 Oldalrész, 2 db
- 5 Vezető, 4 db
- 6 Szegecs, 4 db
- 7 Csap, 4 db
- 8 Oldalrész-furat, 4 db



Összeszerelés/használat



- Ne támaszkodjon az asztalnak.
- Ne terhelje egyoldalasan az asztalt.
- Minden használat előtt ellenőrizze az asztal megfelelő összeszerelését.
- Az asztalt legfeljebb 50 kg súllyal szabad terhelni.
- Ne végezzen semmilyen módosítást az asztalon.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Az asztal károsodhat, ha szélsőséges időjárási körülmények, hőmérsékletek között használják.

- Óvja az asztalt a szélsőséges időjárási körülményektől mint pl. vihar, zivatar, nagy hőség vagy hideg.
- Ne használja az asztalt, ha az sérült.
- A sérült részeket csak megfelelő eredeti pótalkatrésszel helyettesítse.
- Az asztalt nyílt lángtól és a forró hőforrásoktól tartsa távol.

A csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék megsérülhet.

- A csomagolást óvatosan nyissa ki.
- 1. Távolítsa el a csomagolást.

2. Vegye ki a termék részeit a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az egyes alkotórészek. Amennyiben sérülést tapasztal, ne használja az asztalt. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztató megadott szervizcímén.
3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).

Össze- és szétszerelés

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Az összeszerelés közben az éles éllel megvághatja magát, ill. az ujját becsípheti.

- Ne hagyja gyermeknek az asztalt összeállítani vagy szétszerelni.
- Ne nyúljon a vezetőhornyokba.
- Az össze- és szétszerelés során legyen óvatos.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Érzékeny talajon a gumírozott lábak nyomott hagyhatnak.

- Ellenőrizze a padlófelületet kompatibilitásra.

Az asztal összeállítása

1. Húzza szét az összehajtható lábat **1** (lásd **B ábra**).
2. Tegye a két keresztartót **3** vízszintesen az összehajtható láb-szerkezetre (lásd **C ábra**).
3. Nyomja a keresztartót a tartóra úgy, hogy a műanyag tüskék a keresztartót furataiba kattanjanak.
4. Tegye a két oldalrész **4** az összehajtható lábba, hogy a szegecs **6** mind a négy sarkon vezetőhornyokba **5** kerüljenek (lásd **D ábra**).

5. Tekerje le az asztallapot **2** az egyik keresztartótól a másik felé az összehajtható lábba.
6. Nyomja az asztallap két oldalán található négy csapot **7** az oldalrész **8** furataiba, míg azok hangosan a helyükre nem kattannak (lásd **E ábra**).
7. Ezzel az asztal használatra kész.

Az asztal szétszerelése

- Az asztalt „Az asztal összeállítás” fejezetben leírtakkal ellentétes sorrendben kell szétszerelni.

Tisztítás és tárolás

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Nem megfelelő tisztítószer és tisztítóeszköz alkalmazása az asztal károsodhat.

- Ne használjon káros hatású tisztítószer, és éles vagy fém tisztítóeszközt, mint például a kés, a kemény spachtli, a fém- vagy műanyag sörtés kefe és más hasonló eszközök.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Helytelen tárolás miatt az asztal károsodhat.

- Ha hosszabb ideig nem szeretné használni az asztalt, akkor becsomagolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Száraz helyen tárolja az asztalt, és védje a szélsőséges időjárási körülményektől, mint például vihar, zivatar, nagy hőség vagy hideg.