




Fun Camp



www.tuv.com
ID 0000043451

Hangmat met onderstel

- Gebruik
- Garantie



INHOUDSOPGAVE

Technische gegevens	2
Afvalverwerking	2
Algemeen	3
De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen	3
Tekentoelichting	3
Veiligheid	3
Gebruik voor het beoogde doel	3
Veiligheidsaanwijzingen	3
Montage en demontage	4
Voordat u begint	4
Leveringsomvang controleren	4
Montage	6
Demontage	8
Gebruik	9
Reinigen en opbergen	9
Reinigen	9
Opbergen	9
Garantie	10
Garantiekart	11

■ TECHNISCHE GEGEVENS

Type: FLX-HM-02

Afmetingen onderstel (L x B x H): ca. 300 x 120 x 105 cm

Ligvlak: ca. 200 x 100 cm

Gewicht: ca. 14,2 kg

Max. belastbaarheid: tot ca. 100 kg

Stof: 65% katoen, 27% polyester, 8% viscose

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn ontwerp- en de technische wijzigingen mogelijk.

■ AFVALVERWERKING



Gooi de verpakking weg in de juiste afvalcontainer. Gooi papier en karton in de papiercontainer, folie in de recyclingcontainer.

Gooi de hangmat weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw land voor afvalverwerking. Over de mogelijkheden voor afvoeren, kunt u contact opnemen met uw openbare dienst afvalbeheer.

■ ALGEMEEN

De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen



Deze handleiding maakt deel uit van deze hangmat. Deze bevat belangrijke informatie voor het installeren en ontmantelen en de behandeling.

Om de verstaanbaarheid te verhogen, wordt de hangmat met onderstel hierna alleen „hangmat“ genoemd.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de hangmat gebruikt. Het negeren van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de hangmat.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie.

Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u de hangmat aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden aangevraagd als PDF-bestand in ons servicecenter via e-mail flextrade-de@teknihall.com.

Tekentoelichting

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de hangmat met onderstel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico, dat indien niet vermeden, overlijden of ernstig letsel ten gevolge kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaal woord duidt op een gevaar met een laag risico, die, indien niet vermeden, een licht of matig letsel ten gevolge kan hebben



LET OP! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u bruikbare aanvullende informatie.

■ VEILIGHEID

Gebruik voor het beoogde doel

De hangmat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. De hangmat is geen speelgoed.

Gebruik de hangmat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik wordt beschouwd onjuist te zijn en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.

De fabrikant of de dealer zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING! Risico's voor kinderen

- Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie en de opbergtas. Ze kunnen tijdens

het spelen daarin verward raken en stikken. Laat de opbergtas niet onbeheerd achter.

- De hangmat is geen speelgoed of sportuitrusting. Bij schommelen, schommelen of bovenmatig zwaaien kan de gebruiker uit de hangmat vallen of kan het onderstel met de hangmat omvallen. Kinderen moeten worden begeleid.



WAARSCHUWING! Wurgingsgevaar

- Steek nooit uw hoofd door de ondersteuning van de kabels van de hangmat.



VOORZICHTIG! Letselgevaar

- Controleer voor elk gebruik dat de hangmat en het onderstel in goede staat zijn.
- Gebruik de hangmat altijd samen met het onderstel.
- Let op de max. draagkracht van 100 kg.
- Als de hangmat of het onderstel beschadigd is, moet het worden gerepareerd door een dealer of moeten beschadigde onderdelen worden vervangen door originele onderdelen. Pas daarna mogen de hangmat en het onderstel weer worden gebruikt.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan.
- Plaats het onderstel op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond. Het onderstel mag niet wankelen.
- In een straal van 1 meter, mogen er geen scherpe voorwerpen zijn. Er mogen geen scherpe, harde of puntige randen onder het ligvlak van de hangmat zijn.



LET OP! Gevaar voor materiële schade

- Gebruik de hangmat niet in de buurt van open vuur.
- De hangmat mag niet worden geïmpregneerd, gebleekt of geverfd. Deze werkzaamheden brengen schade toe aan het weefsel en verminderen het draagvermogen.
- Bescherm de hangmat tegen weersinvloeden door deze bijvoorbeeld niet aan direct zonlicht bloot te stellen en deze tegen vocht te beschermen.
- Gebruik uw hangmat niet om lasten op te tillen.


■ MONTAGE EN DEMONTAGE

Voordat u begint

- Het onderstel is zwaar (ongeveer 14,2 kg met de hangmat erin gehangen). Installeer het zo mogelijk direct op de uiteindelijke locatie.
- Laat u eventueel door iemand anders helpen, zoals bij het inhangen van de hangmat.
- Ga verder in de beschreven volgorde.

Leveringsomvang controleren

► Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.



Leveringsomvang

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Opbergtas | 6 Bodemplaat, 4x |
| 2 Hangmat | 7 Lange buis, 3x |
| 3 Hoekstukken, 2x | 8 Korte buis, 4x |
| 4 Schroefhaak, 2x | 9 Rubberen huls, 2x |
| 5 Vleugelmoer 8x | |




LET OP!

Voor een eenvoudige montage zijn de koppelingen voorzien van stickers.
Let op de passende stickers bij het aansluiten van: A in A, B en C in B in C.


Montage

Stap 1




1. Zet de twee hoekstukken **3** aan de uiteinden van de lange buis **7**, die aan beide zijden van draadgaten voorzien is.
2. Schuif vervolgens de vier korte buizen **8** zijdelings in de hoekstukken.
Let op de juiste richting: De korte buizen moet loodrecht op de lange koppelingsbuis staan.
3. Draai de koppeling met zes vleugelmoeren stevig vast **5**.
4. Steek een voetstopper **6** in het uiteinde van elke korte pijp en zorg dat het buizenstelsel stevig op de vloer staat.

Stap 2



1. Steek een rubberen huls **9** op de lange buis **7**.
Druk vervolgens elk een lange buis **7** schuin van bovenaf in elk hoekstuk.
2. Zet de koppelingen goed vast met de vleugelmoeren **5**.
3. Schuif de rubberen huls **9** zo ver naar beneden totdat deze direct boven de koppelingsplek zit. De rubberen huls **9** voorkomt dat er water in de buiskoppeling kan komen.
4. Steek in elke lange buis een schroefhaak **4**.
Stel de schroefhaak **4** af, zoals in bovenstaande afbeelding.

Stap 3



1. Hang de gaten van hangmat **2** over de schroefhaken.



LET OP!

Als u de hangmat voor de eerste keer inhangt, is daarvoor enige kracht nodig. Ga voorzichtig te werk en laat u door iemand anders helpen.

Hiermee is de hangmat volledig gemonteerd.

LET OP!

Na het voor de eerste keer inhangen van de hangmat in het onderstel, kan het gebeuren dat de mat zeer hoog en strak in het onderstel hangt. Dit betekent NIET dat de mat te kort is. Na het eerste gebruik geeft het katoenen weefsel enigszins mee en hangt de mat wat lager in het onderstel. Daardoor is het ook gemakkelijker om erin te gaan liggen.

Demontage

- ▶ Demonteer de hangmat in omgekeerde volgorde, zoals beschreven in het hoofdstuk „Montage“.


■ GEBRUIK



LET OP!

Controleer voor elk gebruik of de hangmat is in goede staat is. Haal de hangmat na gebruik altijd uit het onderstel en berg deze in een droge ruimte op.

Oefen met het liggen in de hangmat. Hangmatten kunnen draaien en omslaan. Laat u zich daarvoor bij de eerste poging eventueel door iemand anders helpen.



■ REINIGING EN OPSLAG

Reinigen



LET OP!

Was de hangmat niet in de wasmachine en breng het niet naar de stomerij.

- ▶ Neem de hangmat en het onderstel alleen met een droge of vochtige doek af en gebruik geen speciale reinigingsmiddelen.
- ▶ Laat alle onderdelen na het reinigen goed drogen.

Opbergen

- ▶ Voor het opbergen, reinigt u de hangmat en het onderstel grondig. Laat daarna alles volledig drogen.
- ▶ Berg alle onderdelen in de meegeleverde opbergtas op.
- ▶ Selecteer als opberglocatie een droge en vorstvrije ruimte.

■ GARANTIEVOORWAARDEN

Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon.

De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan.

Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.

Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de genoemde Service-Hotline.

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.

Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.

U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het adres van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.

Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.

Flexxtrade Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer, Belgium
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.nl

Attentie:

Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient te worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschrijving van de storing bij.

Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie naar het service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn uitsluitend tegen betaling van de gemaakte reparatiekosten..

■ GARANTIEBEWIJS

Type: _____

Garantietermijn: _____

Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon (kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).

Verkocht door ALDI-filiaal: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Servicebedrijf:
Flexxtrade Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Hotline: 00800 / 78747874
(gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.nl

Naam van de koper: _____

Straat: _____

Postcode/plaats: _____

E-mail: _____

Voor statusmeldingen in verband met reparatie

Handtekening van de koper: _____

Omschrijving van de storing: _____

Verkocht door (geen serviceadres!):

FLEXXTRADE GmbH & Co. KG

Hofstr. 64

40723 Hilden

Germany