



Mesa de camping

- Montaje
- Seguridad



3 años
GARANTÍA
DE FABRICANTE

SERVICIO AL CLIENTE
☎ 00800 / 78747874
(gratuito, sin perjuicio de móvil)
💻 flextrade-es@teknihall.com
Art.-Nr. 6179 04/18/18

INSTRUCCIONES DE USO



www.tuv.com
ID 1111211090

24061797
04/18/18
FLX-CT-02, PO43000975
Art.-Nr.: 6179

Contenido

IMPORTANTE:.....	3
Uso previsto.....	3
Advertencias de seguridad.....	3
Volumen de suministro.....	4
Montaje.....	4
Desmontaje.....	7
Limpieza y conservación.....	8
Mantenimiento.....	8
Datos técnicos.....	8
Eliminación.....	8

Símbolos de estas instrucciones de uso y de montaje:



Este símbolo le advierte de riesgos de sufrir lesiones. La palabra indicadora **PELIGRO** advierte del riesgo de lesiones graves o de muerte. La palabra indicadora **ADVERTENCIA** alerta el riesgo de lesiones o de daños materiales importantes. La palabra indicadora **PRECAUCIÓN** advierte del riesgo de lesiones o daños leves.



Este símbolo se utiliza para identificar información complementaria.

IMPORTANTE:
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO
LEA DICHAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

• Uso previsto

- La mesa de camping de aluminio está concebida como mueble de camping para el uso privado.
- No es apta para el uso industrial ni para el uso como mueble de uso continuo en una vivienda.



Advertencias de seguridad



PELIGRO. Existe riesgo de lesiones y de perder la vida.

- Mantenga las piezas pequeñas, la bolsa del embalaje y los plásticos alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- El montaje de la mesa de camping debe correr a cargo de un adulto.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de montaje.
- Durante el montaje, proceda de la forma descrita en las instrucciones correspondientes y no efectúe ninguna modificación en la mesa de camping.
- Antes del montaje, asegúrese de que dispone de todas las piezas y de que estas no presentan ningún daño.




- **PRECAUCIÓN** El tablero de la mesa puede presentar bordes afilados, lo que entraña un riesgo de sufrir lesiones. Utilice guantes protectores durante el montaje.



- **ADVERTENCIA.** Riesgo de aplastamiento. Tenga cuidado con los dedos cuando despliegue la base de la mesa. De lo contrario, existe riesgo de aplastamiento.
- Antes de empezar a utilizar la mesa de camping, asegúrese de que la ha montado correctamente.
- No permanezca de pie encima de la mesa, no se sienta encima de ella y no la utilice para subirse a ningún otro sitio.
- No cargue la mesa de camping solo en un lado y no se apoye en el tablero, pues la mesa puede volcar, lo que entraña un riesgo de sufrir lesiones.
- Mantenga todos los componentes de la mesa de camping alejados de cualquier fuego abierto y de fuentes de calor intensas.
- Las patas revestidas de goma de la mesa pueden dejar marcas si el suelo es muy sensible. Así pues, compruebe siempre si el suelo presenta las características adecuadas.
- Declinamos toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un manejo inadecuado o en la no observación de estas advertencias de seguridad.
- No incorpore ninguna sombrilla en la mesa de campo y no la utilice como soporte para una sombrilla.
- Guarde las instrucciones de montaje y entregue estas junto con la mesa si la cede o vende a terceras personas.

• Volumen de suministro




- A Tablero
 - B Travesaños, 2 unidades
 - C Piezas laterales, 2 unidades
 - D Estructura de la base
- Sin imagen:
- Bolsa de transporte y almacenamiento
 - Instrucciones de montaje

• Montaje


1. Extraiga todas las piezas de la bolsa de transporte y almacenamiento.
2. Asegúrese de que dispone de todas las piezas y de que estas no presentan ningún daño.

3. Abra la base con cuidado y de forma homogénea hasta que esté completamente desplegada.




ATENCIÓN:
Riesgo de aplastamiento
Tenga cuidado con los dedos cuando despliegue la base de la mesa. De lo contrario, existe riesgo de aplastamiento.


4. Introduzca los dos travesaños en la estructura de la base.




5. Introduzca las piezas laterales en la estructura de la base. Asegúrese de que las piezas laterales estén correctamente asentadas en las guías de las cuatro esquinas.



6. Coloque el tablero encima de la estructura de la base tal como se muestra en la figura.




7. Desplace los dos pivotes de plástico hasta la posición correcta. A continuación, inserte dichos pivotes en los orificios previstos a tal fin de la pieza lateral hasta que encajen con un clic audible.



8. Despliegue el tablero por completo.
9. Fije los dos pivotes de plástico que quedan tal como se describe en el paso 7.

La mesa de camping de aluminio está ahora completamente montada y lista para el uso.



• **Desmontaje**

- Para desmontar la mesa de camping, siga las instrucciones descritas en el apartado "Montaje", pero en el orden inverso.



• **Limpieza y conservación**

- Para limpiar la mesa de camping, utilice un paño suave que no desprenda pelusas, en su caso, ligeramente humedecido. No utilice en ningún caso detergentes abrasivos ni corrosivos, ni tampoco cepillos de limpieza.
- Si no va a utilizarla, guarde la mesa desmontada una vez limpia y seca, en la medida de lo posible, en la bolsa de transporte y almacenamiento incluida en el volumen de suministro y en un lugar fresco y seco.

• **Mantenimiento**

- Compruebe a intervalos periódicos si todos los elementos de unión están presentes. Las uniones sueltas pueden afectar negativamente a la seguridad.

• **Datos técnicos**

Peso: aprox. 3 kg

Capacidad de carga máxima: aprox. 30 kg

Dimensiones totales: aprox. 70 x 70 x 70 cm

Material: Aluminio



Como nuestros productos se evolucionan y mejoran de forma constante, es posible que se produzcan modificaciones técnicas y en el diseño.

Estas instrucciones de uso también pueden solicitarse como archivo PDF en nuestro centro de servicio, ubicado en la dirección **www.flexxtrade.de**.

• **Eliminación**



- Elimine el embalaje siguiendo las normas de clasificación de residuos. Así, lleve los cartones y la caja al contenedor de papel y los plásticos al punto de recogida que corresponda.
- Elimine la mesa de camping de aluminio según las normativas sobre eliminación que se encuentren vigentes en su localidad. Infórmese en su oficina de atención al ciudadano para conocer las opciones de eliminación existentes.



Comercializado por (no es una dirección de servicio técnico):

Flexxtrade GmbH & Co. KG,

Hofstr. 64, 40723 Hilden, Alemania