

Vsebina kompleta/ deli

- 1 Podnožje
- 2 Mizna plošča
- 3 Prečka, 2x
- 4 Stranski del, 2x
- 5 Vodilo, 4x
- 6 Kovice, 4x
- 7 Zatič, 4x
- 8 Odprtine na stranskih delih, 4x
- 9 Vreča za shranjevanje (brez slike)

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite



Pred začetkom uporabe aluminijaste mize za kampiranje (v nadaljevanju imenovana le „miza“) natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na mizi.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Shranite navodila za uporabo. Če mizo izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo zaradi nadaljnje uporabe obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Zelena točka – Duales System Deutschland GmbH. Končnemu uporabniku sporoča, da je proizvajalec za to embalažo upošteval zahteve uredbe o embalaži.



Preverjena varnost: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost

Namenska uporaba

Miza je primerna izključno za prostor za kampiranje. Na mizi se ne sme sedeti ali nanjo pritrditi sončnik. Miza je primerna izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Miza ni igrača za otroke.

Mizo uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost zadužitve!

Med igranjem si lahko otroci embalažno folijo, vrečko za pakiranje ali vrečko za shranjevanje poveznejo čez glavo in se zadušijo.

- Otroke držite proč od embalaže in vreče za shranjevanje.



Nevarnost telesnih poškodb!

Miza ni primerna za to, da jo uporabite za stanje, sedenje ali za pomoč pri vzpenjanju. Ob tem lahko padete in se resno poškodujete.

- Ne stojite ali sedite na mizi, ter je ne uporabljajte za pomoč pri vzpenjanju.



Nevarnost telesnih poškodb!

Če je miza poškodovana ali napačno sestavljena, če se na njo naslanjate, jo obremenite le na eni strani ali jo premočno obremenite ali če jo uporabite, kot stojalo za senčnik, se lahko miza prevrne. Ob tem se lahko poškodujete.

- Na mizo ne nameščajte senčnika.
- Ne naslanjajte se na mizo.
- Ne obremenite mize le na eni strani.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je miza pravilno sestavljena.
- Mizo obremenite z največ 30 kg.
- Mize ne spreminjajte na noben način.



Nevarnost poškodb!

Če mizo uporabljate pri ekstremnih vremenskih vplivih ali jo izpostavljate visokim temperaturam, jo lahko poškodujete.

- Mizo zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot so na primer vihar, nevihta, močna vročina in mraz.
- Če se miza poškoduje je ne uporabljajte.
- Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.
- Mize ne približujte odprtemu ognju in toplotnim virom.

Preverite vsebino kompleta

1. Odstranite vse dele embalaže.
2. Dele vzemite iz embalaže in se prepričajte, da posamezni deli niso poškodovani. V tem primeru mize ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).

Sestavljanje in razstavljanje



Nevarnost telesnih poškodb!

Pri sestavljanju se lahko poškodujete na ostrih robovih ali si na okvirju priščipnete prst.

- Otroci ne smejo sestavljati ali razstavljati mize.
- Ne segajte v vodila.
- Pri razklopu sestavljanju in razstavljanju bodite zelo previdni.



Nevarnost poškodb!

Na občutljivih tleh, lahko gumi-jasti noge pustijo madeže.

- Preverite, če so vaša tla primerna.

Montaža mize

1. Podnožje **1** povlecite narazen (glejte **sl. B**).
2. Obe prečki **3** položite vodoravno na podnožje (glejte **sl. C**).
3. Prečki potisnite v držali tako močno, da se plastični zatiči zaskočijo v odprtinah na prečkah.
4. Vstavite oba stranska dela **4** v podnožje tako, da kovice **6** na vseh štirih kotih pravilno sedijo vodilih **5** (glejte **sl. D**).
5. Na podnožju raztegnite mizno ploščo **2** iz ene prečke na drugo (glejte **sl. E**).
6. Vstavite štiri zatiče **7** na obeh straneh mizne plošče v odprtine na stranskih delov **8**, dokler se ne zaskočijo (glejte **sl. E**).

Sedaj lahko mizo uporabite.

Razstavljanje mize

- Mizo razstavite v obratnem vrstnem redu, kot je opisano v poglavju „Montaža mize“.

Čiščenje in shranjevanje



Nevarnost poškodb!

Če uporabljate napačna čistilna sredstva in pripomočke za čiščenje, lahko poškodujete mizo.

- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev in ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice, krtače s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami in podobno.



Nevarnost poškodb!

Če mizo nepravilno skladiščite, se lahko poškoduje.

- Počakajte, da se miza popolnoma posuši, preden jo shranite in če je dlje časa ne boste uporabljali.
- Mizo hranite na suhem mestu in jo zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot so vihar, nevihta, močna vročina in mraz.

1. Mizo razstavite, kot je opisano v poglavju „Razstavljanje mize“.
2. Vse dele mize obrišite z rahlo navlaženo krpo. Po potrebi uporabite še blago čistilno sredstvo, npr. čistilo za odstranjevanje maščobe.
3. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
4. Vse dele mize shranite v priloženi vreči za shranjevanje **9**.

Tehnični podatki

Model: FLX-CT-03

Številka izdelka: 96123

Teža: prib. 3 kg

Največja nosilnost: 30 kg

Dimenzije (Š × G × V): prib. 70 × 70 × 70 cm

Material: aluminij

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko z naše spletne strani **www.flexxtrade.de** prenesete tudi kot datoteko PDF.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje mize med odpadke

- Mizo odložite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A QR kód olvasó használatá során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.