



Hamak ze stojakiem

- Użytkowanie
- Bezpieczeństwo



INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.tuv.com
ID 1419054697

28040736
07/06/2018
FLX-HM-MA-03, PO43001219
Art.-Nr.: 4073

SPIS TREŚCI

Ważne	3
1. Ogólne informacje	
Przeczytać i przechować instrukcję obsługi	3
2. Objaśnienie symboli	3
3. Bezpieczeństwo	
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	4
Zasady bezpieczeństwa	4
UWAGA! Niebezpieczeństwo szkód materialnych.....	5
4. Dane techniczne	6
5. Utylizacja	
Utylizacja opakowania.....	6
Utylizacja hamak.....	6
6. Montaż i demontaż	
Zanim zaczniesz	6
Sprawdzenie zakresu dostawy.....	6
Zakres dostawy.....	7
Montaż.....	8
Demontaż.....	10
7. Użytkowanie	11
8. Czyszczenie i przechowywanie	
Czyszczenie.....	11
Przechowywanie.....	12
9. Dystrybucja	12
7. Adres serwisu	12



WAŻNE:
**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZE-
GO UŻYTKU**

1. Ogólne informacje

Przeczytać i przechować instrukcję obsługi

Instrukcja obsługi dotyczy hamaka ze stojakiem. Zawiera ważne informacje o montażu i demontażu orazo użytkowaniu.

Dla ułatwienia zrozumienia hamak ze stojakiem będzie w dalszej części określany skrótowo jako „hamak”.

Przed pierwszym użyciem hamaka przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi, zwłaszcza zasady bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzeń hamaka.

Instrukcja obsługi oparta jest na normach i zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

Za granicą należy przestrzegać także krajowych dyrektyw i ustaw.

Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

Oddając hamak innej osobie, oddaj razem z nim instrukcję obsługi.

Instrukcję obsługi można także pobrać jako plik pdf w naszym Centrum serwisowym na stronie www.flexxtrade.de.

2. Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi lub na opakowaniu znajdują się następujące symbole i hasła ostrzegawcze.

OSTRZEŻENIE!

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

UWAGA!

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

INFORMACJA!

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.



Powyższy symbol oznacza dodatkowe, praktyczne informacje dotyczące użytkowania.

3. Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Hamak jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Hamak nie jest zabawką.

Używaj hamaka tylko zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji obsługi. Wszelkie inne użytkowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych a nawet osobowych.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe.

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE! Zagrożenia dla dzieci



Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową ani torbą do przechowywania. Dzieci mogłyby się podczas zabawy zaplątać w folię i udusić. Nie zostawiaj torby do przechowywania bez nadzoru.

- Hamak nie jest zabawką ani przyrządem sportowym. Wskutek podskakiwania, przechylania lub zbyt mocnego kołysania użytkownik może spaść z hamaka lub hamak może się przewrócić.
- Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem.
- Hamak nie jest huśtawką.

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia

- Nie wolno wkładać głowy między linki nośne hamaka.

UWAGA!

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo obrażeń

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy hamak oraz stojak są w nienagannym stanie.
- Używaj hamaka zawsze ze stojakiem.
- Przestrzegaj maksymalnego udźwigu do 100 kg.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń.
- Jeżeli hamak lub stojak są uszkodzone lub brakuje części do urządzenia, muszą być naprawione przez warsztat specjalistyczny a uszkodzone lub brakujące części mu-

szą być wymienione na oryginalne części zamienne. Dopiero potem hamak i stojak mogą być znów użytkowane.

- Nie wprowadzaj żadnych zmian w artykule.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i odpowiednich części zamiennych, zatwierdzonych przez producenta.
- Ustawiaj stojak na stabilnym, twardym i równym podłożu. Stojak nie może się wywrócić.
- Ponieważ przy obciążeniu znamionowym wysokość leżenia jest większa niż 60 cm, hamaka nie wolno wieszać nad twardym podłożem (np. płytki, beton, chodnik).
- W promieniu 1 metra nie mogą znajdować się ostre przedmioty. Ostre, twarde lub szpiczaste krawędzie nie mogą też znajdować się pod leżanką hamaka.
- Hamak mogą zawieszać wyłącznie dorosłe osoby.
- Hamak nie jest huśtawką.



WSKAZÓWKA! Niebezpieczeństwo szkód materialnych

- Nie używaj hamaka w pobliżu otwartego ognia.
- Hamaka nie wolno impregnować, wybielać ani farbować. Procesy te powodują uszkodzenia tkaniny i zmniejszają nośność.
- Chroń hamak przed działaniem czynników atmosferycznych, np. na działanie bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
- Nie używaj hamaka do podnoszenia ciężarów.

4. Dane techniczne

Hamak ze stojakiem

Nr modelu: FLX-HM-MA-03

Nr artykułu: 4073

Partia: PO43001219

Wymiary stojaka (dł. x szer. x wys.): ok. 300 x 120 x 105 cm

Leżanka: ok. 200 x 100 cm

Masa: ok. 14,2 kg

Maks. obciążalność: ok. 100 kg

Materiał: 62% bawełna, 35% poliestr, 3% wiskoza

Data produkcji: 2018

Gwarancja: 3 lata

Ze względu na stałe ulepszanie i doskonalenie naszych produktów możliwe są zmiany techniczne i wzornictwa.

5. Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowanie należy zutylizować po posortowaniu na poszczególne materiały. Oddaj tekturę i karton na makulaturę, a folie do punktu zbiorczego surowców wtórnych.

Utylizacja hamak



Utylizuj hamak zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. O możliwości utylizacji możesz spytać właściwy publiczny podmiot odpowiedzialny za utylizację.

6. Montaż i demontaż

Zanim zaczniesz


- Stojak jest ciężki (ok. 14,2 kg z zawieszonym hamakiem). Wykonaj montaż możliwie blisko przewidzianego miejsca ustawienia.
- Skorzystaj z pomocy drugiej osoby, np. przy zawieszaniu hamaka.
- Postępuj w opisanej kolejności.

Sprawdzenie zakresu dostawy

Sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.

Zakres dostawy

- 1 torba do przechowania
- 2 hamak
- 3 kątowniki, 2x
- 4 kapturek z haczykiem, 2x
- 5 śruba ręczna, 8x
- 6 kapturek do nóżek, 4x
- 7 długa rura, 3x
- 8 krótka rura, 4x
- 9 kołnierze gumowe, 2x






WSKAZÓWKA!

Dla ułatwienia montażu złącza wtykowe są oznakowane naklejkami.
Podczas łączenia zwracaj uwagę na dopasowanie naklejek: A w A, B w B i C w C

Montaż


Krok 1



1. Załóż po dwa kątowniki **3** na końcu długiej rury **7**, mającej z obu stron otwory gwintowane.
2. Następnie wsuń w kątownik z boku cztery krótkie rury **8**.
Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie: krótkie rury muszą być ustawione pod kątem prostym względem długiej rury połączeniowej.
3. Zabezpiecz połączenie sześcioma śrubami ręcznymi **5**.
4. Na koniec każdej z krótkich rur załóż kapturek do nóżek **6** i ustaw powierzchnię ustawienia względem podłogi.



Krok 2

2x



1. Włóż po jednym kołnierzu gumowym **9** na długą rurę **7**.
Następnie wsuń po jednej długiej rurze **7** skośnie od góry w każdy kątownik.
2. Zabezpiecz połączenia śrubami ręcznymi **5**.
3. Zsuń kołnierz gumowy **9** do dołu tak, aby był osadzony bezpośrednio nad miejscem połączenia. Kołnierz gumowy **9** zapobiega dostawianiu się wody do połączenia rur.
4. W każdą długą rurę włóż kapturek z haczykiem **4**.
Ustaw kapturki z haczykiem **4** zgodnie z powyższym rysunkiem.

Krok 3



1. Zaczep uchwyty a hamaka 2 o kapturki z haczykiem.

i WSKAZÓWKA!

Przy zawieszaniu hamaka po raz pierwszy należy użyć trochę siły. Należy postępować ostrożnie i skorzystać z pomocy drugiej osoby.

Po tych czynnościach hamak jest zmontowany.

UWAGA!

Przy pierwszym mocowaniu hamaka na stojaku może się zdarzyć, że mata będzie bardzo mocno naprężona i wysoko na stojaku. NIE oznacza to, że hamak jest za krótki. Po pierwszym użyciu tkanina bawełniana z domieszką włókien syntetycznych rozciągnie się nieco i hamak będzie wisił niżej na stojaku. Wchodzenie do hamaka będzie łatwiejsze.

Demontaż





Zdemontuj hamak, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności wg opisu w punkcie „Montaż”

7. Użytkowanie

i WSKAZÓWKA!

Przed każdym użyciem sprawdź, czy hamak jest w nienagannym stanie. Po użyciu zawsze zdejmuj hamak i przechowuj go w suchym pomieszczeniu.

Przećwicz układanie się na hamaku. Hamak może się obrócić i wywrócić do góry nogami. W czasie pierwszej próby w razie potrzeby skorzystaj z pomocy z drugiej osoby.



8. Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie

i INFORMACJA!

- Nie pierz hamaka w pralce automatycznej.
- Nie oddawaj hamaka do czyszczenia chemicznego.
- Hamaka nie wolno wybielać.
- Hamaka nie wolno prasować.
- Hamaka nie wolno suszyć w suszarce.
- Czyść hamak i stojak tylko ściereczką lub wilgotną szmatką a nie specjalnymi środkami czyszczącymi.
- Po oczyszczeniu zostaw wszystkie części do wyschnięcia.



Przechowywanie

- Przed przechowaniem gruntownie oczyść hamak i stojak.
Następnie poczekaj aż wszystkie części dobrze wyschną.
- Włóż wszystkie części do dostarczonej w komplecie torby do przechowywania.
- Do przechowania wybierz suche pomieszczenie nie zagrożone mrozem.

9. Dystrybutor

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Niemcy

10. Adres serwisu

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Niemcy
Hotline: 00800 / 78747874 (Połączenie bezpłatne, nie dotyczy telefonów komórkowych)
Mail: flexxtrade-pl@teknihall.com