



# MATA PODŁOGOWA PARA APARATOS DE GIMNASIA

## **SZANOWNA KLIENTKO! SZANOWNY KLIENCIE!**

Gratulujemy zakupu maty podłogowej marki Active Touch.

Produkty Active Touch są dobrym wyborem, ponieważ są poddawane kontroli jakości i spełniają wymogi aktualnie obowiązujących norm. Dzięki temu mają wysoki poziom jakości.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Życzymy przyjemnych i udanych treningów.

## **WSKAZÓWKI**

Należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki i zachować tą instrukcję obsługi, tak aby było możliwe skorzystanie z niej w późniejszym czasie.

W przypadku przekazywania produktu innej osobie razem z produktem należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.

## **ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA**

### **Przeznaczenie**

Mata podłogowa jest przeznaczona do prywatnego użytku i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### **Ostrzeżenia**

- Mata podłogowa nie może być używana jako mata do ćwiczeń.
- Mata podłogowa nie jest przeznaczona do treningu terapeutycznego. Produkt nie jest wyrobem medycznym!
- Mata podłogowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego jako mata do podkładania.
- Podłoże musi być równe i antypoślizgowe.
- Mata podłogowa nie może być używana z włączonym ogrzewaniem podłogowym – produkt nie jest odporny na działanie wysokich temperatur.

## **Wskazówki dotyczące pielęgnacji**

- Powierzchnie maty podłogowej są odporne na pot, należy je jednak czyścić w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia higieny.
- Do czyszczenia nie używać żrących, agresywnych lub rysujących środków czyszczących, które mogą zniszczyć powierzchnię.
- Czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.

## **Składowanie**

Przechowywać matę podłogową w suchym, dobrze przewietrzonym miejscu. Zakryć matę ręcznikiem w celu zabezpieczenia jej przed kurzem.

## **Utylizacja**

Zutylizować różne materiały zgodnie z ich przeznaczeniem, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie w sposób przyjazny dla środowiska.