



Cama para cámping

- Uso
- Seguridad



3 años
DE GARANTÍA

SERVICIO AL CLIENTE
☎ 00800 / 78747874
(gratuito, sin prepago de móvil)
💻 flextrade-es@telnhall.com
Art.-Nr. 3278 06/15/2019

TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL

24032780
06/15/2019
FLX-CB-02, PO43001554
N.º de artículo: 3278

Índice

Visión general	3
Uso	4
Volumen de suministro/piezas	4
Aspectos generales	5
Leer y guardar el manual de instrucciones.....	5
Explicación de símbolos	5
Seguridad	6
Uso previsto	6
Advertencias de seguridad.....	7
Primer uso	9
Inspeccionar la tumbona y el volumen de suministro	9
Uso	9
Montaje de la tumbona	9
Desmontaje de la tumbona	10
Limpieza	10
Conservación	10
Datos técnicos	11
Eliminación y reciclado	11
Eliminación del embalaje.....	11
Eliminación y reciclado de la tumbona.....	11

Fig. A





Fig. B




Fig. C





Fig. D



Volumen de suministro/ piezas

- 1** Bolsa de conservación
- 2** Tumbona
- 3** Cierre

ASPECTOS GENERALES



IMPORTANTE:

GUARDE PARA SU USO EN EL FUTURO.
LEER ATENTAMENTE

Leer y guardar el manual de instrucciones

Este manual de instrucciones pertenece a esta tumbona para camping (en adelante, «tumbona») Contiene información importante sobre su montaje y su utilización.

Antes de utilizar la tumbona, lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las advertencias de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones de uso puede provocar lesiones graves o daños importantes en la tumbona.

Las instrucciones de uso están basadas en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Si se encuentra en el extranjero, observe también las directivas y leyes vigentes en ese país.

Guarde estas instrucciones de uso por si las necesita en el futuro. Si traspasa esta tumbona a otra persona, entréguele también este manual de instrucciones.

Explicación de símbolos

En estas instrucciones de uso, en la tumbona y en el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras indicadoras que se incluyen a continuación.



ADVERTENCIA:

Este símbolo/esta palabra indicadora describe un peligro con un grado medio de riesgo que, en caso de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

PRECAUCIÓN:

Este símbolo/esta palabra indicadora describe un peligro con un grado bajo de riesgo que, en caso de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

NOTA:

Esta palabra indicadora advierte de la posibilidad de que se produzcan daños materiales.



Seguridad verificada: Los productos que están identificados con este símbolo satisfacen los requerimientos de la Ley Alemana de Seguridad de Productos (ProdSG).



No se sienta en la zona delantera al pie de la tumbona.

SEGURIDAD

Uso previsto

La tumbona ha sido concebida exclusivamente como lugar de reposo y para dormir en un camping o en el ocio al aire libre. La carga total máxima no puede sobrepasar 100 kg. La tumbona está destinada únicamente al uso privado y no es adecuada para el ámbito comercial.

Utilice la tumbona exclusivamente de la forma que se describe en este manual. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede ocasionar daños materiales o incluso daños a las personas. La tumbona no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto o erróneo.

Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA:

Riesgo de asfixia

Los niños pueden asfixiarse si juegan con el material de embalaje y si introducen la cabeza en la bolsa de plástico del embalaje o en la bolsa de conservación.

- Mantenga el material de embalaje y la bolsa de conservación alejados de los niños.
- No deje nunca la bolsa de conservación en un lugar sin vigilancia.

ADVERTENCIA:

Peligro de lesiones

Puede sufrir lesiones si monta y utiliza la tumbona de manera inadecuada.

- Coloque la tumbona sobre una superficie plana y antideslizante.
- No se ponga de pie sobre la tumbona ni salte sobre ella. La tumbona puede volcarse fácilmente.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la tumbona o encima de ella.
- La tumbona solo puede ser utilizada por una persona a la vez.
- No cargue la tumbona con un peso mayor de 100 kg.
- No se siente en el extremo al pie de la tumbona de camping. Esta zona está marcada con la banda de advertencia. Existe riesgo de que la tumbona pueda volcar y producir lesiones.

 **ADVERTENCIA:**

Peligro de incendio

El tapizado de la tumbona está compuesto de material combustible. Si la tumbona se acerca demasiado a una fuente de calor potente (por ejemplo, a un fuego de campamento), el tapizado puede fundirse o quemarse.

- Mantenga la tumbona alejada del fuego y otras fuentes de calor.

NOTA:

Peligro de daños

Un tratamiento inadecuado de la tumbona puede producir daños.

- Proteja la tumbona de las inclemencias climatológicas tales como la lluvia, la exposición directa al sol o la humedad.

PRIMER USO

Inspeccionar la tumbona y el volumen de suministro

NOTA:

Peligro de daños

Si abre el embalaje sin el debido cuidado con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, puede dañar rápidamente la tumbona.

– Tenga mucho cuidado al abrir el embalaje.

1. Extraiga la tumbona de su embalaje.
2. Asegúrese de que no falta ningún componente (consulte la **figura A**).
3. Verifique si la tumbona **2** o algunas piezas individuales han sufrido daños. Si es así, no utilice la tumbona. Póngase en contacto con el fabricante utilizando la dirección del servicio técnico que se indica en la tarjeta de garantía.

USO

Montaje de la tumbona

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones

Puede sufrir lesiones si monta y utiliza la tumbona de manera inadecuada.

– Al montar la tumbona, tenga cuidado para no pillarse los dedos.

1. Coloque la tumbona **2** de canto delante de usted y abra el cierre **3** (consulte la **fig. B**).
2. Despliegue la tumbona presionando en el centro desde arriba sobre ella (consulte la **fig. C**).
3. Asegúrese de que la tumbona esté completamente plana y tensada (consulte la **fig. D**).

Ahora ya ha montado correctamente la tumbona y puede utilizarla.

Desmontaje de la tumbona

 PRECAUCIÓN:

Peligro de lesiones

Puede sufrir lesiones si desmonta y utiliza la tumbona de manera inadecuada.

- Al montar la tumbona, tenga cuidado para no pillarse los dedos.
- Desmunte la tumbona en orden inverso al descrito en el capítulo «Montaje de la tumbona».

LIMPIEZA

NOTA:

Peligro de daños

Un tratamiento inadecuado de la tumbona puede producir daños.

- No utilice ningún limpiador agresivo, ni cepillos con púas metálicas o de nailon, ni tampoco ningún objeto de limpieza afilado o metálico, como cuchillos, espátulas duras y similares, pues pueden dañar las superficies.

1. Limpie la tumbona **2** con un paño seco. En caso de suciedad persistente, utilice un paño ligeramente húmedo y, si es necesario, un detergente suave.
2. Seque la tumbona con un paño seco.

CONSERVACIÓN

Para su conservación, todas las piezas tienen que estar completamente secas.

- Limpie y seque la tumbona en profundidad **2** antes de guardarla.
- Introduzca todas las piezas de la tumbona en la bolsa de conservación que se suministra **1**.
- Guarde siempre la tumbona en un lugar seco, libre de hielo, inaccesible a los niños y protegido de la radiación directa del sol.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	FLX-CB-02
Número de artículo:	3278
Carga máxima:	aprox. 100 kg
Peso, incluida la bolsa de conservación:	aprox. 5,7 kg
Dimensiones (L x A x H)	
montada:	aprox. 190 x 67 x 38/52 cm
plegada:	aprox. 104 x 15 x 25 cm
Superficie útil (A x L):	aprox. 65 x 188 cm
Material del bastidor:	acero Q195
Material de la superficie:	100% poliéster (600D)

Bolsa lateral (no desmontable)

Compartimentos:	3 compartimentos, de los cuales 1 bolsa de malla
Dimensiones (A x L):	aprox. 54 x 29 cm

Las presentes instrucciones de uso también se pueden descargar en formato de documento PDF de nuestra página web www.flexxtrade.de.

ELIMINACIÓN Y RECICLADO

Eliminación del embalaje



Recicle el embalaje separándolo por tipos. Deseche el papel y el cartón en el contenedor de papel y los plásticos en un contenedor de material reciclable.

Eliminación y reciclado de la tumbona



Recicle la tumbona siguiendo las leyes y disposiciones vigentes en su país.

SERVICIO AL CLIENTE



00800 / 78747874

(gratuito, sin perjuicio de móvil)



flexxtrade-es@teknihall.com

Art.-Nr. 3278

06/15/2019

Distribuidor:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Alemania