



Istruzioni per l'uso



AMACA CON SUPPORTO



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca **di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.



Il portale di assistenza ALDI








Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



Sommario



Panoramica prodotto	4
Utilizzo	4
Dotazione/parti	6
In generale	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Descrizione pittogrammi	7
Sicurezza	8
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	8
Note relative alla sicurezza.....	8
Prima dell'utilizzo	11
Controllo dell'amaca e della dotazione	11
Montaggio dell'amaca.....	11
Uso	12
Pulizia e cura	12
Conservazione	13
Dati tecnici	13
Smaltimento	14
Smaltimento dell'imballaggio	14
Smaltimento dell'amaca	14

A



B





Dotazione/parti

- 1 Sacca di stoccaggio e trasporto
- 2 Amaca (con anelli)
- 3 Gamba, 4×
- 4 Asta di sostegno, 2×
- 5 Barra trasversale
- 6 Angolare, 2×
- 7 Vite, 8×
- 8 Gancio di sostegno, 2×
- 9 Tappo, 4×
- 10 Manicotto di gomma, 2×

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono a quest'amaca con supporto (di seguito denominata soltanto "amaca"). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'uso.

Prima di mettere in funzione l'amaca leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni all'amaca.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione dell'amaca, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sull'amaca stessa o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una grave lesione.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza una lesione lieve o media.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo indica utili informazioni aggiuntive sul montaggio e sull'utilizzo.



Sicurezza verificata: i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'amaca è progettata esclusivamente per la posizione sdraiata e il riposo in aree per il campeggio e il tempo libero. Non si deve superare il carico totale massimo di 100 kg. È destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito professionale.

Utilizzare l'amaca esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. L'amaca non è né un giocattolo né un attrezzo sportivo.

Il produttore o rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni dovuti ad un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Note relative alla sicurezza



Pericolo di soffocamento!

Se i bambini giocano con il materiale di imballaggio e si infilano in testa la busta di plastica o la sacca di stoccaggio e trasporto, rischiano di soffocare.

- Tenere il materiale di imballaggio e la sacca di stoccaggio e trasporto lontani dai bambini.
- Non lasciare mai incustodita la sacca di stoccaggio e trasporto.



Pericolo di strangolamento!

Introducendo la testa o gli arti tra le corde di sostegno si corre il rischio di intrappolamento e strangolamento.

- Non introdurre gli arti attraverso le corde e soprattutto non introdurvi la testa.

**ATTENZIONE!****Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso potrebbe provocare danni all'amaca.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'amaca o su di essa.
- Sorvegliare i bambini quando stanno sdraiati sull'amaca.
- Collocare l'amaca su una superficie piana e non scivolosa. Qualora si posizioni l'amaca su terrazze, pavimenti lastricati o piastrellati, inserire un tappetino antiscivolo sotto il supporto.
- Assicurarsi che l'amaca sia sempre collocata su una superficie ammortizzante in modo che nessuno possa ferirsi in caso di caduta.
- Assicurarsi che sotto l'amaca e nel suo raggio di oscillazione non siano presenti spigoli duri o affilati e oggetti appuntiti.
- Prima dell'uso accertarsi che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Al momento di sdraiarsi sull'amaca o scendere da essa accertarsi di assumere una posizione stabile.
- Sedersi delicatamente nella parte centrale dell'amaca prima di sdraiarsi.
- Posizionarsi sempre al centro dell'amaca.
- Non lanciarsi sull'amaca che oscilla.
- L'amaca può essere utilizzata da una sola persona alla volta.
- Non caricare l'amaca con un peso superiore a 100 kg.
- Lasciare ai lati dell'amaca un'adeguata distanza di sicurezza di almeno 1 metro in modo da non urtare nulla anche durante una leggera oscillazione.
- Non mettersi in piedi sull'amaca e non saltare su di essa; non usare l'amaca per arrampicarsi, per giocare o come altalena. L'amaca può ruotare e rovesciarsi con facilità.

- L'amaca non è un giocattolo per bambini.
- Usare l'amaca soltanto unitamente al relativo supporto.
- Non apportare alcuna modifica all'amaca poiché ciò potrebbe pregiudicarne la capacità di carico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare l'amaca.

- Proteggere l'amaca dagli agenti atmosferici quali pioggia, raggi solari diretti o umidità.
- Non posizionare mai l'amaca in prossimità di apparecchi caldi (ad es. riscaldatori da terrazza, barbecue ecc.) o fiamme libere.
- Non utilizzare più l'amaca se i suoi componenti sono screpolati o spaccati, o se si sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Controllare regolarmente la resistenza alla trazione del tessuto e la presenza di danni al supporto, soprattutto se l'amaca è rimasta inutilizzata per molto tempo.

Prima dell'utilizzo

Controllo dell'amaca e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito l'amaca.

- Nell'aprire la confezione fare molta attenzione.
1. Estrarre l'amaca dall'imballaggio.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi **Fig. A**).
 3. Accertarsi che l'amaca o le singole parti non presentino danni. In tale eventualità non utilizzare l'amaca. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Montaggio dell'amaca



Pericolo di lesioni!

Un montaggio non corretto dell'amaca può provocare lesioni.

- Assicurarsi che il montaggio dell'amaca sia eseguito da un adulto.
 - Durante il montaggio dell'amaca prestare attenzione al pericolo di schiacciamento delle dita.
1. Inserire due gambe **3** in ciascuna delle due estremità opposte di un angolare **6** (vedi **Fig. B**).



Assicurarsi che le filettature delle gambe e degli angolari si sovrappongano.

2. Fissare le gambe agli angolari attraverso le filettature usando una vite **7** ciascuna (vedi **Fig. B**).

3. Infilare i tappi **9** sulle estremità delle gambe in modo tale che la parte piatta dei tappi sia rivolta verso il pavimento (ved. **Fig. B**).
 4. Collegare i due angolari con la barra trasversale **5** (vedi **Fig. C**).
 5. Fissare la barra trasversale ai due angolari attraverso le filettature usando una vite ciascuno (vedi **Fig. C**).
 6. Inserire un manicotto di gomma **10** su ciascuna delle aste di sostegno **4** (vedi **Fig. C**). In tal modo si evitano infiltrazioni d'acqua nelle giunture dei tubi.
 7. Inserire le due aste di sostegno nelle estremità esterne degli angolari (vedi **Fig. C**).
 8. Fissare le aste di sostegno agli angolari attraverso le filettature usando una vite ciascuna.
 9. Spingere i manicotti di gomma verso il basso finché non si trovano direttamente sopra le giunture.
 10. Inserire i ganci di sostegno **8** nelle estremità delle aste di sostegno (vedi **Fig. C**).
 11. Agganciare i due anelli dell'amaca **2** ai due ganci di sostegno (vedi **Fig. D**).
- L'amaca è stata montata correttamente.

Uso



Quando l'amaca viene tesa per la prima volta sul supporto può accadere che resti molto in alto e rigida. Ciò non significa che l'amaca è troppo corta. Dopo il primo utilizzo il tessuto misto di cotone cede e l'amaca scende più in basso nel supporto. In tal modo sarà più facile salirvi sopra.

- Seguire le indicazioni contenute nel capitolo “Note relative alla sicurezza”.
- Esercitarsi a salire a sdraiarsi sull'amaca. Poiché le amache ruotano e si rovesciano facilmente, durante i primi tentativi farsi aiutare da un'altra persona.

Pulizia e cura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare l'amaca.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

- Non lavare mai l'amaca in lavatrice.
 - Non lavare mai l'amaca a secco.
 - Non trattare l'amaca con impermeabilizzanti, sbiancanti e tinte.
 - Controllare regolarmente la tenuta salda e l'usura degli elementi di fissaggio e dei componenti soggetti a usura.
1. Pulire tutti i componenti con un panno morbido leggermente umido ed eventualmente sapone delicato.
 2. Far poi asciugare completamente tutti i componenti.

Conservazione

- Assicurarsi che tutti i componenti dell'amaca siano completamente asciutti.
- Inserire tutti i componenti dell'amaca nella sacca di stoccaggio e trasporto **1**.
- Riporre sempre l'amaca in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e dai raggi diretti del sole, lontano dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	FLX-HM-T03 / FLX-HM-S03
Numero articolo:	90469 (telaio bianco/stuoia grigio talpa), 90465 (telaio grigio/stuoia a righe)
Dimensioni (LU × LA × AL):	300 × 120 × 105 cm
Superficie di appoggio (LU × LA):	200 × 100 cm
Materiale	
Telaio:	Tubo in acciaio, verniciatura a polvere
Rivestimento (grigio talpa):	79,5 % cotone, 17,5 % poliestere, 3,0 % viscosa
Rivestimento (a righe):	72,1 % cotone, 24,4 % poliestere, 3,5 % viscosa
Peso:	12,6 kg
Carico max.:	100 kg

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche come file PDF dal nostro sito **www.flextrade.de**.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'amaca

- Smaltire l'amaca secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.



Produttore:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40723 HILDEN
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

90469 / 90465



00800 / 78747874



www.flextrade.de

MODELLO:

FLX-HM-T03 / FLX-HM-S03

05/2019

3

**ANNI
GARANZIA**