



ACTIVE TOUCH
BODENMATTE
FÜR FITNESSGERÄTE

ACTIVE TOUCH
BODENMATTE
FÜR FITNESSGERÄTE





- Schützt Holz- und Teppichboden vor Kratzern und Druckstellen
- Gesamtmaß inkl. Rahmen 1540 X 800 mm
- Kein Verrutschen des Fitnessgerätes
- Beliebig erweiterbar durch weitere Sets
- Leichte Reinigung
- Stoßdämpfend
- Wasserabweisend

Material: 100% PE-Schaum



ACTIVE TOUCH
BODENMATTE
FÜR FITNESSGERÄTE

- Schützt Holz- und Teppichboden vor Kratzern und Druckstellen
- Gesamtmaß inkl. Rahmen 1540 X 800 mm
- Kein Verrutschen des Fitnessgerätes
- Beliebig erweiterbar durch weitere Sets
- Leichte Reinigung
- Stoßdämpfend
- Wasserabweisend





BODENMATTE FÜR FITNESSGERÄTE

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer Bodenmatte der Marke Active Touch beglückwünschen.

Ihre Wahl war richtig, denn Active Touch Produkte sind qualitätsgeprüft und entsprechen den derzeit gültigen Normen.

Sie verfügen somit über einen hohen Qualitätsstandard. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns bei Ihnen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Trainieren.

HINWEISE:

Lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Sicherheits- und Warnhinweise mit.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der Gewährleistungspflicht auf.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

Verwendungszweck:

Die Bodenmatte ist für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Warnhinweise

- Die Bodenmatte darf nicht als Gymnastik- oder Turnmatte verwendet werden.
- Die Bodenmatte ist nicht für therapeutisches Training geeignet. Dies ist kein Medizinprodukt!
- Die Bodenmatte ist ausschließlich für den Heimgebrauch als Unterlegmatte zu verwenden.
- Achten Sie immer auf einen ebenen und rutschsicheren Untergrund.
- Die Bodenmatte darf nicht bei eingeschalteter Fußbodenheizung benutzt werden – eine Hitzebeständigkeit ist nicht gegeben.

Pflegehinweise

- Die Oberfläche Ihrer Bodenmatte ist schweißverträglich, sie sollte jedoch in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine hygienische Benutzung zu ermöglichen.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung und Pflege keinesfalls ätzende, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen können.
- Es sollte ausschließlich ein weiches feuchtes, nicht fusselndes Tuch verwendet werden.

Lagerung

- Bewahren Sie die Bodenmatte an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Decken Sie die Bodenmatte am besten mit einem Tuch ab, um sie vor Staub zu schützen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die verschiedenen Materialien entsprechend Ihren örtlichen Bestimmungen, um eine umweltfreundliche Wiederverwertung zu ermöglichen.