




# SELVOPPUSTELIGT LIGGEUNDERLAG

til camping og fritid

## RUL UD OG PUMP OP

- De elastiske remme løsnes ved at trække dem ud over underlagets yderste rand; bred så underlaget ud på jorden.
- Åbn ventilen ved at dreje den mod uret.  
**Bemærk:** Ventilhætten må kun drejes op. Undlad at trække hætten af! Liggeunderlaget fyldes nu af sig selv med luft.
- Derefter drejes ventilen lidt ind.  
**Forsigtig:** Ventilhætten må ikke drejes for hårdt, da den indvendige pakningsring ellers kan blive beskadiget!
- Ved at pumpe yderligere kan underlagets hårdhed øges yderligere. Bemærk venligst: Ved et nyt liggeunderlag, som har været opbevaret i længere tid i sammenrullet tilstand, kan fyldningen med luft vare op til 15 minutter længere. Inden første brug kan det anbefales først at lade underlaget ligge udbredt nogle timer (f.eks. natten over), opbevar den med åben ventil, så skumplastkernen kan udvide sig helt.

## UDLUFTNING OG SAMMENRULNING



- Åbn ventilen helt (skru ventilhætten op, den må ikke trækkes af!) og rul underlaget sammen fra den modsatte ende i retning af ventilen med et let tryk. Herved slipper al luft ud af skumplastkernen. Når underlaget er rullet helt sammen, skal ventilen lukkes.

- For at rulle underlaget endnu hårdere sammen kan den rulles op igen med lukket ventil. Den ophobede resterende luft ved ventilens ende kan lukkes ud ved at åbne ventilen. Derefter lukkes ventilen straks igen.
- Nu kan de elastiske remme bekvemt lægges omkring den sammenrullede underlag igen.

## PLEJE OG BRUG

- Selvom underlagets materiale er vandskyende, bør den aldrig opbevares i våd eller fugtig tilstand for at undgå mugpletter. Rul venligst først underlaget sammen, når den er tør.
- Underlaget kan gøres ren med en fugtig klud og lidt sæbe. Herved skal ventilen forblive lukket, så der ikke kan komme vand ind i underlagets indre
- Underlaget egner sig ikke til rengøring i vaskemaskine.
- Brug aldrig liggeunderlagets i nærheden af åben ild eller ovne.
- For at beskytte underlaget mod beskadigelser, bør den heller ikke blive brugt på en stenet undergrund.
- Denne liggeunderlag kan ikke bruges i vandet eller til at svømme med. Desuden bliver underlagets stofoverflade beskadiget af salt- og klorvand.
- Hvis din selvopblæselige liggeunderlag har en utæthed pga. et hul, kan dy lappe den med normalt lappegrej til luftmadrasser. Sørg for at købe lappegrej til et materiale af 100 % polyester. Skaden skal repareres som angivet af lappegrejets producent.
- Egnede for personer op til 110 kg
- **ADVARSEL!** Ikke egnet til svømning!
- Selvoppustende!  
Oppustning med overtryk er ikke nødvendigt.

FLX-SM-04  
PUMPE- og  
SELVOPPUSTELIGT  
LIGGEUNDERLAG

**SIDK  
01629**

**FUN CAMP**  
The original  
Tent Protection  
System  
TOYOTA RENTAL  
CERTIFIED

- Egnede for personer op til 110 kg
- **ADVARSEL!** Ikke egnet til svømning!
- Selvoppustende! Oppustning med overtryk er ikke nødvendigt.

Videnskabeligt: 100 % polyester  
Fyldt: 100 % polyurethan

Flextrade GmbH & Co. KG  
Hofstr. 66, 40723 Hilden, Tyskland  
09/2020 • Bar code 23034639 • 3485

Flextrade-tilbehør til Fun Camp  
www.fun-camp.com

3 års  
PRODUKT-  
GARANTI

04/2020