


GARDENLINE®

Plate-bande surélevée modulaire




MODE D'EMPLOI ORIGINAL

2006050017232
20/03/2021
FLX-MHBb-01/FLX-MHBa-01
PO43001873
Art.-Nr.: 5001723

SOMMAIRE

Aperçu	3
Contenu de la livraison/Pièces	3
Utilisation	4
Généralités.....	5
Lecture et conservation du mode d'emploi	5
Légende.....	5
Sécurité	6
Utilisation conforme	6
Consignes de sécurité	7
Première utilisation.....	8
Vérifiez la plate-bande surélevée et la livraison.....	8
Assemblée.....	9
Mise en service	9
Maintenance et entretien.....	10
Conservation.....	11
Données techniques	11
Élimination.....	11
Éliminer l'emballage	11
Éliminer la plate-bande surélevée	11

Fig. A



Contenu de la livraison/Pièces

- 1** Partie latérale, 8x
- 2** Connecteur, 8x

Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



GÉNÉRALITÉS

Lecture et conservation du mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de la plate-bande surélevée modulaire (ci-après « plate-bande surélevée »). Il comprend des informations importantes sur la mise en service et le maniement.

Lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la plate-bande surélevée. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner de graves blessures ou des dommages sur la plate-bande surélevée

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations valables dans l'Union européenne. Respecter les directives et lois spécifiques au pays dans lequel le produit est utilisé.

Conserver le mode d'emploi pour toute utilisation future. Si vous cédez la plate-bande surélevée à des tiers, vous devez obligatoirement donner ce mode d'emploi.

Légende

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la plate-bande surélevée ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT!

Ce mot-clé/symbole désigne un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, conduit à la mort ou à une blessure grave.

PRUDENCE!

Ce mot-clé/symbole désigne un risque faible qui, s'il n'est pas évité, conduit à la mort ou à une blessure faible ou moyenne.

REMARQUE!

Ce mot-clé prévient de tout risque de dommages matériels possibles.

SÉCURITÉ

Utilisation conforme

La plate-bande surélevée est exclusivement destinée à accueillir des plates. Elle est prévue exclusivement pour un usage privé et ne convient pas à un usage industriel. La plate-bande surélevée est adaptée à une utilisation pendant toute l'année. La plate-bande surélevée n'est pas un jouet.

Utiliser la plate-bande surélevée uniquement de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut conduire à des dommages matériels.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou non conforme.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'étouffement !

Lorsque des enfants jouent avec le film d'emballage, ils peuvent s'y enchevêtrer, y introduire la tête ou l'avaler et s'étouffer.

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'enchevêtrer dedans et s'étouffer.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie !

Les pièces en plastique sont fabriqués en matière combustible. Elles peuvent brûler si elles approchent trop près de sources de chaleur importantes ou de flammes ouvertes.

- L'ensemble des pièces doivent être tenues à distance des sources de chaleur importantes ou des flammes ouvertes.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure !

- La plate-bande surélevée n'est pas conçue en tant que surface pour se tenir debout, assis ou en tant qu'escabeau.

REMARQUE!

Risque d'endommagement !

Un maniement incorrect de la plate-bande surélevée risque de l'endommager.

- Ne fixez pas d'objets à la plate-bande surélevée.

PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez la plate-bande surélevée et la livraison

REMARQUE!

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets

tranchants, la plate-bande surélevée peuvent être rapidement endommagés.

- Faites très attention lors de l'ouverture.
1. Retirez les différentes parties de la plate-bande surélevée du emballage.
 2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **Fig. A**).
 3. Vérifiez si les différentes pièces ne sont pas endommagées. Si tel est le cas, contactez le fabricant.

ASSEMBLÉE

Sélectionnez une forme de construction au choix (voir **Fig. C**, **Fig. D**, **Fig. E**) et montez la plate-bande surélevée à un emplacement adapté dans le jardin.

- Raccordez les pièces latérales **1** aux connecteurs **2** en insérant les connecteurs dans les renforcements sur les pièces latérales (voir Fig. B). Lors du montage, veillez à ce que les flèches sur les pièces latérales soient dirigées vers le haut.
- Pour le montage à plat (voir **Fig. D** et **Fig. E**), vous pouvez insérer les connecteurs jusqu'à ce que la plate-bande surélevée soit ancrée dans la terre.

MISE EN SERVICE

Remplissez la plate-bande surélevée de terre et plantez-y des fleurs, des plantes, des herbes, des fruits à baies, etc.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

REMARQUE!

Risque d'endommagement !

Une mauvaise manipulation de la plate-bande surélevée peut endommager la plate-bande surélevée.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage pointus ou métalliques tels que des couteaux, spatules dures ou similaires. Ces derniers peuvent endommager les surfaces.
- Nettoyez la plate-bande surélevée uniquement avec de l'eau.
- Essuyez la plate-bande surélevée avec un chiffon légèrement humide.
- Laissez ensuite la plate-bande surélevée sécher complètement.
- Vérifiez régulièrement la plate-bande surélevée pour détecter les fissures, les dommages et l'usure.

CONSERVATION

- Conservez toujours la plate-bande surélevée au sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle :	FLX-MHBb-01 / FLX-MHBa-01
Poids :	2,7 kg (ensemble)
Dimensions de la partie latérale :	env. 57,5 × 2 × 13,7 cm
Dimensions du connecteur :	env. Ø 1,8 × 24,5 cm
Matériel :	100% Polypropylène recyclable
Référence article :	5001723

ÉLIMINATION

Éliminer l'emballage



Triez les différents éléments de l'emballage. Triez le carton, le papier et les films et placez-les dans des bacs de collecte appropriés.

Éliminer la plate-bande surélevée

- Éliminez la plate-bande surélevée conformément aux lois et réglementations valables dans votre pays.

SAV

 **00800 / 78747874**
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

 **flextrade@teknihall.fr**

Art.-Nr. 5001723 20/03/2021

Commercialisé par :
Flextrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Allemagne



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESETRI.FR

