



SELBSTAUFBLASENDE LIEGEMATTE

für Camping und Freizeit

ANLEITUNG

AUSROLLEN UND AUFBLASEN

- Lösen Sie die elastischen Gurte in dem Sie diese über die äußeren Ränder der Matte ziehen und breiten Sie die Matte auf dem Boden aus.
- Öffnen Sie das Ventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
ACHTUNG: Die Ventilkappe darf nur aufgedreht werden. Bitte die Kappe nicht abziehen! Die Liegematte füllt sich nun selbständig mit Luft.


- Danach Ventil leicht zudrehen.

ACHTUNG: Die Ventilkappe sollte nicht zu fest zuge dreht werden, da sonst der innenliegende Dichtungsring beschädigt werden könnte!

- Durch zusätzliches Aufblasen kann der Härtegrad der Matte erhöht werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer neuen Liegematte, die längere Zeit in aufgerolltem Zustand gelagert wurde, die Luftbefüllung bis zu 15 Minuten dauern kann. Es ist empfehlenswert, die Matte vor dem ersten Gebrauch einige Stunden (z.B. über Nacht) ausgebreitet, mit geöffnetem Ventil zu lagern, damit sich der Schaumkern vollständig ausdehnen kann.

ENTLÜFTEN UND ZUSAMMENROLLEN

- Öffnen Sie das Ventil vollständig (Ventilkappe aufdrehen, jedoch nicht abziehen!) und rollen Sie die Matte vom gegenüberliegenden Ende in Richtung des Ventils mit leichtem Druck auf. Dabei entweicht die Luft aus dem Schaumkern. Ist die Matte komplett zusammengerollt, das Ventil bitte schließen.



- Um die Matte noch enger zusammen zu rollen, kann die Matte nochmals mit geschlossenem Ventil aufgerollt werden. Die aufgestaute Restluft am Ventilende kann einfach durch Öffnen des Ventils abgelassen werden. Hiernach das Ventil sofort wieder schließen.
- Jetzt können die elastischen Gurte bequem wieder um die aufgerollte Matte gelegt werden.

PFLEGE UND GEBRAUCH

- Obwohl das Material der Matte wasserabweisend ist, sollte sie niemals in nassem oder feuchten Zustand gelagert werden, um Schimmelflecken zu vermeiden. Bitte rollen Sie die Matte nur dann auf, wenn sie trocken ist.
- Die Matte kann mit einem feuchten Lappen und etwas Seife gereinigt werden. Hierbei sollte das Ventil geschlossen bleiben, damit kein Wasser in das Innere der Matte gelangen kann.
- Die Matte ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- Bitte verwenden Sie die Liegematte niemals in der Nähe von offenen Feuern oder Öfen.
- Zum Schutz der Matte gegen Beschädigungen, sollte sie nicht auf steinigem Untergründen benutzt werden.
- Diese Liegematte kann nicht im Wasser oder zum Schwimmen benutzt werden. Sie bietet keinen Halt an der Wasseroberfläche und ist somit kein Schwimmhilfsmittel. Außerdem wird durch Salz- und Chlorwasser die Gewebeoberfläche der Matte beschädigt.