



# Használati útmutató



## 2 FELUGRÓ RENDSZERŰ FOCIKAPU



# QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

## Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

**Előnyei:** Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

## Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

## Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

## A ALDI-szerviz oldala



Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: [www.aldi-szervizpont.hu](http://www.aldi-szervizpont.hu).



# Tartalom

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Áttekintés/szerelés .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>Szétszerelés .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>A csomag tartalma/részei.....</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>Általános tudnivalók .....</b>                          | <b>7</b>  |
| Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót .....      | 7         |
| Jelmagyarázat .....  | 7         |
| <b>Biztonság .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| Rendeltetésszerű használat .....                           | 8         |
| Biztonsági utasítások.....                                 | 8         |
| <b>A focikapu és a csomag tartalmának ellenőrzése.....</b> | <b>10</b> |
| <b>A focikapu felállítása és elhelyezése .....</b>         | <b>10</b> |
| <b>A focikapu lebontása és összehajtása .....</b>          | <b>11</b> |
| <b>Tisztítás .....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>Tárolás .....</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>Műszaki adatok .....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>Megfelelőségi nyilatkozat .....</b>                     | <b>13</b> |
| <b>Leselejtezés .....</b>                                  | <b>13</b> |
| A csomagolás leselejtezése .....                           | 13        |
| A focikapu leselejtezése .....                             | 13        |


A




3






2

B



C





## A csomag tartalma/részei

- 1 Focikapu, 2 db
- 2 Cövek, 8 db
- 3 Műanyag rúd, 4 db
- 4 Hordtáska
- 5 Rögzítőszalag

# Általános tudnivalók

## Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a 2 felugró rendszerű focikapuhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a felállításáról és a használatáról.

A könnyebb érthetőség érdekében a 2 felugró rendszerű focikapu helyett a továbbiakban csak a „focikapu” szót használjuk.

A focikapu használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a focikapu károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek a focikaput, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a [www.flextrade.de](http://www.flextrade.de) honlapról.

## Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a focikapun és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

### FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

### ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

# Biztonság

## Rendeltetésszerű használat

A focikaput kizárólag otthoni, kertben történő használathoz tervezték.

Kizárólag magánhasználatra készült, kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas.

A focikaput kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésszerű használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésszerű vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS!

**Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára. A lenyelhető kis darabok és a csomagolóanyagok fulladást okozhatnak!**

A gyerekek játék közben belegabalyodhatnak a csomagolóanyagba és megfulladhatnak.

- Tartsa távol a gyerektől a csomagolóanyagot és a kis méretű alkatrészeket.

### FIGYELMEZTETÉS!

**Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára. Fulladásveszély a szalagok és a háló miatt!**

A gyerekek játék közben belegabalyodhatnak a szalagokba vagy a hálóba és megfulladhatnak.

- Ne engedje a gyermekeket a szalagok és a háló közelébe.

### FIGYELMEZTETÉS!

**Sérülésveszély!**

A focikapu felborulása nagyon súlyos sérülésekhez vezethet.

- Ne engedje, hogy a gyermekek mászókaként használják a kapu keretét vagy a hálót. A focikapu felborulása, illetve a gyermek le-



esése miatt sérülés következhet be. Ezért a játék során felügyelni kell a gyerekeket.

- Mindig sík felületre állítsa fel a focikaput és jól rögzítse a mellékelt cövekekkel a talajhoz. Nem szabad a focikaput használni, ha az nincs kibiztosítva a felborulás ellen.
- Használaton kívül is biztosítsa a focikaput felborulás ellen.
- Ne használja a focikaput úszómedence vagy más vízfelület közelében. Ha a focikapu vízbe esik, belegabalyodhat és megfulladhat miatta.
- Ne használja tovább a focikaput, ha műanyag vagy fém alkatrészein repedés, sérülés vagy deformáció nyomai láthatóak. Ezért használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az alkatrészei nem sérültek-e. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- A termék felállítása és lebontása során ne engedje a gyerekeket a közelbe. A focikapu felállítását és lebontását csak felnőtt végezheti.
- Az összehajtogatott focikapu megfeszül, nyomás alatt áll. Kinyitáskor biztosítsa a focikaput az egyik kezével. A focikapu hirtelen szétnyílása veszélyes lehet, sérülést okozhat.

## **ÉRTESÍTÉS!**

### **Meghibásodás veszélye!**

Futballozáskor a rosszul megválasztott hely miatt anyagi károk keletkezhetnek.

- Más tárgytól (pl. elektromos vezetékek, virágcserepek stb.) tartson legalább 3 méteres távolságot.

# A focikapu és a csomag tartalmának ellenőrzése

## ÉRTEŚÍTÉS!

### Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a focikapu megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a focikaput a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a focikapun vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a focikaput. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

## A focikapu felállítása és elhelyezése

### FIGYELMEZTETÉS!

### Sérülésveszély!

A focikapu felborulása sérüléseket okozhat.

- Mindig sík felületre állítsa fel a focikaput és jól rögzítse a mellékelt cövekekkel a talajhoz. Nem szabad a focikaput használni, ha az nincs kibiztosítva a felborulás ellen.
- A cövek használata előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e hozzá a talaj (nem lehet az adott területen például pázsitöntöző rendszerhez való vízvezeték).
- Ne használja a cövekeket a strandon. A laza szerkezetű homok ugyanis nem tudja kellően megtartani a cövekeket.

**▲ FIGYELMEZTETÉS!****Sérülésveszély!**

A szakszerűtlen összeszerelés sérülésekhez vezethet.

- A focikaput óvatosan, arra alkalmas, vízszintes talajon kell felállítani.
  - Kinyitásakor biztosítsa a focikaput az egyik kezével. A focikapu hirtelen szétnyílása veszélyes lehet, sérülést okozhat.
1. Vegye ki a focikaput **1** a hordtáskából **4**.
  2. Oldja ki a rögzítőszalagot **5** és óvatosan hajtsa szét a focikaput (lásd **B ábra**).
  3. Illessze egymásba a műanyag rudakat **3**.
  4. Nyissa szét a cipzárat, és dugjon mindegyikbe egy-egy műanyag rudat (lásd **C ábra**).
  5. Húzza össze a cipzárat, hogy a műanyag rudak ne tudjanak kijönni, meglazulni.
  6. Rögzítse a focikaput a mellékelt cövekekkel **2** a talajhoz.  
Ha a talaj adottságai miatt a cövekekkel történő rögzítés nem lehetséges, használjon másfajta segédeszközt a focikapu felborulásának elkerülése érdekében (pl. homokzsákok).

**A focikapu lebontása és összehajtása**

1. Húzza ki a cövekeket **2** a talajból.
2. Nyissa szét a cipzárat, és vegye ki a műanyag rudakat **3**.
3. Hajtsa össze a focikaput **1** és fogja keresztben a mellkasához.
4. Nyomja az A sarkot előre, majd lefelé, a B sarok felé (lásd **D** és **E ábra**).  
Ekkor automatikusan két gyűrű képződik.
5. Csavarja össze az **A** és **B** sarkokat, míg a gyűrűk egymásba, össze nem csukódnak (lásd **F** és **G ábra**).
6. Rögzítse a három gyűrűt a rögzítőszalaggal **5** (lásd **H ábra**).
7. Helyezze a focikaput, a műanyag rudakat és a cövekeket a hordtáskába **4**.

# Tisztítás

## ÉRTESÍTÉS!

### Meghibásodás veszélye!

A focikapu szakszerűtlen kezelése károkhoz vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.

1. A focikaput **1** enyhén benedvesített ronggyal tisztítsa.
2. Utána hagyja minden részét teljesen megszáradni.

## Tárolás

- Ügyeljen rá, hogy a minden elemét szárazon, az időjárás viszontagságaitól védett helyen tárolja. Ehhez használja a hordtáskát **4**.

## Műszaki adatok

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Modell:                 | FLX-PUG-02       |
| Cikkszám:               | 94774            |
| Méretek (SZ × MA × MÉ): | 120 × 80 × 80 cm |
| Anyaga:                 | 100 % poliészter |

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik változhatnak.

Ez a használati útmutató PDF formátumban is letölthető a [www.flextrade.de](http://www.flextrade.de) honlapról.

# Megfelelőségi nyilatkozat



Garantáljuk, hogy a termék megfelel a törvényileg előírt szabványoknak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a **www.flextrade.de** oldalon.

## Leselejtezés

### A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

### A focikapu leselejtezése

A focikaput az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően selejtezze le.



**Származási hely: Kína**  
**Gyártó:**

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG  
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP  
HOFSTRASSE 64  
40723 HILDEN  
GERMANY

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

94774



**(HU) 00800 / 78747874**



**[www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de)**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
FLX-PUG-02

05/2017

**3**  
ÉV  
JÓTÁLLÁS