

## DESENROLAR E ENCHER

- Solte as cintas elásticas puxando-as sobre as margens exteriores do colchão e estenda o colchão no chão.

- Abra a válvula rodando-a no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.


**Atenção:** A tampa da válvula apenas pode ser desenroscada. Por favor não puxe a tampa! O colchão enche-se de ar.

- De seguida feche ligeiramente a válvula.

**Cuidado:** A tampa da válvula não deve ser fechada com muita força uma vez que o anel vedante interior da mesma poderá danificar-se!

- Enchendo com um pouco mais de ar poderá aumentar-se o nível de dureza do colchão. Tenha em atenção que um colchão novo que tenha estado guardado enrolado durante muito tempo, o tempo de enchimento com ar poderá demorar até cerca de 15 minutos. Recomenda-se que antes da primeira utilização estenda o colchão no chão durante algumas horas (por exemplo durante a noite) com a válvula aberta de forma que o núcleo de espuma possa expandir-se na sua totalidade.

## RETIRAR O AR E ENROLAR



- Abra completamente a válvula (desaperte a tampa da válvula mas não a retire!) e enrole o colchão desde a ponta no sentido oposto da válvula, exercendo ligeira pressão sobre o mesmo enquanto o faz. Dessa forma o ar vai saindo do núcleo de espuma. Quando o colchão estiver completamente enrolado deverá então fechar-se a válvula.
- Para que o colchão fique enrolado de uma forma ainda mais apertada pode voltar a enrolar-se o colchão com a válvula fechada. O ar restante que se tenha acumulado perto da

válvula sairá simplesmente abrindo a válvula. De seguida deverá fechar-se imediatamente a válvula.

- Agora poderão enrolar-se as cintas elásticas em volta do colchão.

## CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- Embora o material do colchão seja resistente à água, o colchão nunca deve ser guardado molhado ou húmido de forma a evitar a formação de manchas de bolor. Apenas enrole o colchão quando o mesmo estiver totalmente seco.
- O colchão pode ser limpo com um pano húmido e um pouco de sabão. A válvula deverá permanecer fechada de forma a não ser possível a entrada de água no interior do colchão.
- O colchão não é adequado a lavagem na máquina de lavar.
- Por favor nunca use o colchão na proximidade do lume ou fornos.
- Para evitar danos no seu colchão nunca deverá abri-lo em lugares pedregosos.
- Este colchão não pode ser usado dentro de água nem como auxílio à natação. Não proporciona qualquer segurança na superfície da água não podendo portanto ser usado como auxiliar enquanto nada. Além disso, a água salgada ou tratada com cloro danifica a superfície do tecido do colchão.
- Se o seu colchão insuflável apresentar um ponto com fugas devido a um furo, pode repará-lo com um remendo autocolante disponível no comércio habitual para colchões de ar. Certifique-se de que adquire um remendo autocolante adequado para material 100 % poliéster. Repare os danos conforme indicado pelo fabricante do remendo autocolante.
- Adequado para pessoas até 110 kg
- **AVISO!** Não adequado à natação!
- Auto-insuflável!  
Não é necessário um enchimento com mais pressão.