



VLOERMAT VOOR FITNESSAPPARATUUR

GEACHTE KLANT,

Graag feliciteren wij u met de aankoop van uw merk Active Touch vloermat.

Uw keuze was juist, want Active Touch producten zijn op kwaliteit getest en voldoen aan de huidige geldige normen. U beschikt daarom over een hoge kwaliteitsstandaard.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij wensen u veel plezier en succes in uw training.

AANWIJZINGEN

Lees de volgende informatie aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later wilt lezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, gelieve dan ook deze gebruiksaanwijzing bij te voegen.

Bewaar uw aankoopbewijs tijdens de garantieperiode.

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSAANWIJZINGEN

Gebruiksdoel

De vloermat is ontworpen voor privé gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik.

Waarschuwingaanwijzingen

- De vloermat mag niet gebruikt worden als gymnastiek- of turnmat.
- De vloermat is niet geschikt voor therapeutische training. Dit is geen medisch hulpmiddel!
- De vloermat mag alleen als ondervloermat voor thuisgebruik worden gebruikt.
- Zorg er altijd voor dat het oppervlak vlak en slipvrij is.
- De vloermat mag niet worden gebruikt met ingeschakelde vloerverwarming – er is geen hittebestendigheid.

Verzorgingsaanwijzingen

- Het oppervlak van uw vloermat kan wel tegen zweet, maar moet regelmatig worden gereinigd om hygiënisch gebruik mogelijk te maken.
- Gebruik voor het reinigen en verzorgen nooit bijtende, agressieve of schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen aantasten.
- Gebruik alleen een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

Opslag

Berg de vloermat op een droge, goed geventileerde plaats op. Bedek de vloermat met een doek om hem tegen stof te beschermen.

Afvoeren

Voer de verschillende materialen af in overeenstemming met uw lokale regelgeving om milieuvriendelijke recycling mogelijk te maken.