



POP UP TENT TENTE AUTOMATIQUE FESTIVAL FESTIVAL POP UP ZELT

(NL)

- Deur met rolsysteem
- Binnenzak
- Ventilatieraam (antimuggennet) aan de achterzijde
- Incl. draagtas en tentopzetleiding
- Materiaal: 100% polyester

(FR)

- Porte équipée d'un système d'enroulement
- Poche intérieure
- Fenêtre de ventilation (mosquetaire) au dos
- Compris sac de transport et instructions de montage
- Matériau : 100 % polyester (avec revêtement PU)

(DE)

- Tür mit Roll Up System
- Innentasche
- Ventilationsfenster (Moskitonetz) auf der Rückseite
- Inkl. Tragetasche und Aufbau-anleitung
- Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)



UITPAKKEN . UITWERPEN . KLAAR!
DÉBALLER . JETER . FINI !
AUSPACKEN . WERFEN . FERTIG!



145 x 245 CM



1,8 kg



SNELLER OPZETTEN
MONTAGE RAPIDE
SCHNELLER AUFBAU



WATERKOLOM
COLONNE D'EAU
WASSERSÄULE
1.500 mm



4 SPANKABELS
4 CÂBLES TENDEURS
4 SPANNSEILE
9 GRONDPENNEN
9 PIOUETS
9 ERDNÄGEL

667

Gedistribueerd door/Commercialisé par/Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Duitsland / Allemagne / Deutschland
FLX-FZ-03, P043001532,
2056, AA 25/19 F





POP UP TENT TENTE AUTOMATIQUE FESTIVAL FESTIVAL POP UP ZELT

(NL)

- Deur met rolsysteem
- Binnenzak
- Ventilatieraam (antimuggennet) aan de achterzijde
- Incl. draagtas en tentopzetleiding
- Materiaal: 100% polyester

(FR)

- Porte équipée d'un système d'enroulement
- Poche intérieure
- Fenêtre de ventilation (mosquetaire) au dos
- Compris sac de transport et instructions de montage
- Matériau : 100 % polyester (avec revêtement PU)

(DE)

- Tür mit Roll Up System
- Innentasche
- Ventilationsfenster (Moskitonetz) auf der Rückseite
- Inkl. Tragetasche und Aufbau-anleitung
- Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)



UITPAKKEN . UITWERPEN . KLAAR!
DÉBALLER . JETER . FINI !
AUSPACKEN . WERFEN . FERTIG!



145 x 245 CM



1,8 kg



SNELLER OPZETTEN
MONTAGE RAPIDE
SCHNELLER AUFBAU



WATERKOLOM
COLONNE D'EAU
WASSERSÄULE
1.500 mm



4 SPANKABELS
4 CÂBLES TENDEURS
4 SPANNSEILE
9 GRONDPENNEN
9 PIOUETS
9 ERDNÄGEL

667

Gedistribueerd door/Commercialisé par/Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Duitsland / Allemagne / Deutschland
FLX-FZ-03, P043001532,
2056, AA 25/19 F





POP UP TENT TENTE AUTOMATIQUE FESTIVAL FESTIVAL POP UP ZELT

(NL)

- Deur met rolsysteem
- Binnenzak
- Ventilatieraam (antimuggennet) aan de achterzijde
- Incl. draagtas en tentopzetleiding
- Materiaal: 100% polyester


(FR)

- Porte équipée d'un système d'enroulement
- Poche intérieure
- Fenêtre de ventilation (mosquetaire) au dos
- Compris sac de transport et instructions de montage
- Matériau : 100 % polyester (avec revêtement PU)

(DE)

- Tür mit Roll Up System
- Innentasche
- Ventilationsfenster (Moskitonetz) auf der Rückseite
- Inkl. Tragetasche und Aufbau-anleitung
- Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)

UITPAKKEN . UITWERPEN . KLAAR!
DÉBALLER . JETER . FINI !
AUSPACKEN . WERFEN . FERTIG!



145 x 245 CM



1,8 kg



SNELLER OPZETTEN
MONTAGE RAPIDE
SCHNELLER AUFBAU



WATERKOLOM
COLONNE D'EAU
WASSERSÄULE
1.500 mm



4 SPANKABELS
4 CÂBLES TENDEURS
4 SPANNSEILE
9 GRONDPENNEN
9 PIOUETS
9 ERDNÄGEL

667

Gedistribueerd door/Commercialisé par/Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Duitsland / Allemagne / Deutschland
FLX-FZ-03, P043001532,
2056, AA 25/19 F



2702 0562



POP UP TENT

TENTE AUTOMATIQUE FESTIVAL

FESTIVAL POP UP ZELT

(NL) Bevestiging:

- Bevestig de tentvloer aan de 5 bevestigingsriempjes met de grondpennen.
- Zet de scheerlijnen met de grondpennen vast.

(FR) Fixation :

- Fixer le sol de la tente en enfichant les piquets dans les 5 crochets de fixation.
- Tendre les cordes de haubanage avec les piquets.

(DE) Befestigung:

- Den Zeltboden mit den Erdnägeln an den 5 Befestigungslaschen befestigen.
- Abspannleinen mit den Erdnägeln verspannen.

(NL) Demontage:






Zet vóór het inpakken van de tent de spanriemen rond de tent om te voorkomen dat deze 'openklapt'. Verpak de tent alleen in een droge staat om schimmelvlekken, verkleuring en mogelijke weefselschade te voorkomen.

(FR) Démontage :

Avant d'emballer la tente, entourer la corde de serrage autour de la tente afin d'éviter la réouverture de celle-ci. Emballer la tente uniquement lorsqu'elle est sèche afin d'éviter des taches de moisissures, des décolorations et l'endommagement du tissu.

(DE) Demontage:

Vor dem Einpacken des Zeltes den Spanngurt um das Zelt legen, um ein Aufpoppen zu verhindern. Das Zelt nur in trockenem Zustand verpacken, um Schimmelflecken, Verfärbungen und mögliche Gewebebeschäden zu vermeiden.



Let op de positie van de spanriet
Observer la position de la corde de serrage
Position des Spanngurts beachten

(NL)

VOORZICHTIG!

- Indien gas of andere verbrandingsapparatuur wordt gebruikt, is extra ventilatie vereist.
- Plaats geen hete apparaten in de buurt van de tentwanden, het tentdak of tentflappen.
- Neem altijd de veiligheidsaanwijzingen voor deze apparaten in acht.
- Laat kinderen nooit in de buurt van hete apparaten spelen.
- Uitgangen vrij houden.
- Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de voorzorgsmaatregelen tegen brand op het terrein.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd open zijn om verstikking te voorkomen.
- Deze regels vindt u ook terug op het ingenaaid etiket in de tent.

(FR)

PRUDENCE :

- En cas d'utilisation de gaz ou d'autres appareils de combustion, une ventilation supplémentaire est nécessaire.
- Ne pas poser des appareils chauds à proximité des parois, du toit ou des rideaux.
- Toujours suivre les consignes de sécurité pour ces appareils.
- Ne jamais laisser les enfants jouer à proximité d'appareils chauds.
- Veiller à un libre accès aux sorties.
- Se familiariser avec les mesures de protection contre les incendies disponibles sur le terrain.
- Veiller à ce que les ouvertures de ventilation soient ouvertes en permanence pour éviter toute suffocation.
- Ces règles sont imprimées sur l'étiquette cousue dans la tente.

(DE)

VORSICHT!

- Bei Verwendung von Gas oder anderen Verbrennungsgeräten ist zusätzliche Lüftung notwendig.
- Keine heißen Geräte in der Nähe der Wände, des Dachs oder der Vorhänge aufstellen.
- Immer die Sicherheitshinweise für diese Geräte beachten.
- Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von heißen Geräten zu spielen.
- Ausgänge frei halten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorschriften gegen Feuer auf dem Gelände kennen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen zu jeder Zeit geöffnet sind, um Ersticken zu verhindern.
- Diese Regeln befinden sich auch auf dem Einnähetikett im Zelt.