



Hangmat met onderstel

- Gebruik
- Garantie



ORIGINEEL GEBRUIKSAANWIJZING



23034501
FLX-HM-MA-03, PO43001547
Art.-Nr.: 3450

INHOUDSOPGAVE

Belangrijk	3
1. Algemeen	
De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen	3
2. Uitleg van tekens	3
3. Veiligheid	
Gebruik voor het beoogde doel.....	4
Veiligheidsaanwijzigingen	4
LET OP! Gevaar voor materiële schade	5
4. Technische gegevens	6
5. Afvalverwerking	
Verpakking afvoeren	6
Hangmat afvoeren	6
6. Montage en demontage	
Voordat u begint.....	6
Leveringsomvang controleren	6
Leveringsomvang	7
Montage.....	8
Demontage.....	10
7. Gebruik	11
8. Reiniging en opslag	
Reinigen	11
Opbergen	12
9. Verkocht door	12
7. Serviceadres	12



BELANGRIJK:
VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN.
AANDACHTIG LEZEN.

1. Algemeen

De gebruiksaanwijzing lezen en opbergen

Deze handleiding maakt deel uit van deze hangmat. Deze bevat belangrijke informatie voor het installeren en ontmantelen en de behandeling.

Om de verstaanbaarheid te verhogen, wordt de hangmat met onderstel hierna alleen „hangmat“ genoemd.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de hangmat gebruikt. Het negeren van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de hangmat.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie.

Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u de hangmat aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden aangevraagd als PDF-bestand in ons servicecenter via e-mail www.flexxtrade.de.

2. Uitleg van tekens

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de hangmat of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool of -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico, dat indien niet vermeden, overlijden of ernstig letsel ten gevolge kan hebben.



VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, licht of matig letsel ten gevolge kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over de bediening.

3. Veiligheid

Gebruik voor het beoogde doel

De hangmat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. De hangmat is geen speelgoed.

Gebruik de hangmat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik wordt beschouwd onjuist te zijn en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.

De fabrikant of de dealer zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Risico's voor kinderen



Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie en de opbergtas. Ze kunnen tijdens het spelen daarin verward raken en stikken. Laat de opbergtas niet onbeheerd achter.

- De hangmat is geen speelgoed of sportuitrusting. Bij schommelen, schommelen of bovenmatig zwaaien kan de gebruiker uit de hangmat vallen of kan het onderstel met de hangmat omvallen.
- Kinderen moeten worden begeleid.
- De hangmat is niet bedoeld om in te schommelen.
- **WAARSCHUWING!** Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van volwassenen vanwege openingen die een potentieel wurgingsgevaar kunnen opleveren.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Wurgingsgevaar

- Steek nooit uw hoofd door de ondersteuning van de kabels van de hangmat.



VOORZICHTIG!

VOORZICHTIG! Letselgevaar

- Controleer voor elk gebruik dat zowel de hangmat als het onderstel in goede staat zijn.

- Gebruik de hangmat altijd samen met het onderstel.
- Let op de max. draagkracht van 100 kg.
- In geval van foutieve montage bestaat er letselgevaar.
- Als de hangmat of het onderstel beschadigd of versleten is, moet het worden gerepareerd door een gespecialiseerde werkplaats of moeten beschadigde onderdelen door originele onderdelen worden vervangen.
Pas daarna mogen de hangmat en het onderstel weer worden gebruikt.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant.
- Plaats het onderstel op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond. Het onderstel mag niet wankelen.
- De hangmat mag niet worden gebruikt boven harde vloeren (bijv. tegels, beton, bakstenen vloer en dergelijke) omdat de nominale hoogte van de hangmat groter is dan 60 cm.
- Er mogen er geen scherpe voorwerpen zijn in een straal van 1 meter. Er mogen geen scherpe, harde of puntige randen onder het ligvlak van de hangmat zijn.
- De hangmat mag alleen door volwassenen in elkaar worden gezet.
- De hangmat is geen speelgoed



LET OP! Gevaar voor materiële schade

- Gebruik de hangmat niet in de buurt van open vuur.
- De hangmat mag niet worden geïmpregneerd, gebleekt of geverfd. Deze werkzaamheden brengen schade toe aan het weefsel en verminderen het draagvermogen.
- Bescherm de hangmat tegen weersinvloeden door deze bijvoorbeeld niet aan direct zonlicht bloot te stellen en deze tegen vocht te beschermen.
- Gebruik uw hangmat niet om lasten op te tillen.

4. Technische gegevens

Hangmat met onderstel

Modelnr.: FLX-HM-MA-03

Artikelnr.: 3450

Charge: PO43001547

Afmetingen onderstel (L x B x H): ca. 300 x 120 x 105 cm

Ligvlak: ca. 200 x 100 cm

Gewicht: ca. 12,6 kg

Max. belastbaarheid: tot ca. 100 kg

Stof: 71,1 % katoen, 25,6 % polyester, 3,3 % viscose

Productiedatum: 2018

Garantie: 3 jaar

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn ontwerp- en de technische wijzigingen mogelijk.

5. Afvalverwerking Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking weg in de juiste afvalcontainer. Gooi papier en karton in de papiercontainer, folie in de recyclingcontainer.

Hangmat afvoeren

Gooi de hangmat weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw land voor afvalverwerking. Over de mogelijkheden voor afvoeren, kunt u contact opnemen met uw openbare dienst afvalbeheer.

6. Montage en demontage Voordat u begint


- Het onderstel is zwaar (ongeveer 14,2 kg met de hangmat erin gehangen). Installeer het zo mogelijk direct op de uiteindelijke locatie.
- Laat u eventueel door iemand anders helpen, zoals bij het inhangen van de hangmat.
- Ga verder in de beschreven volgorde.

Leveringsomvang controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Leveringsomvang

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Opbergtas | 6 Bodemplaat, 4x |
| 2 Hangmat | 7 Lange buis, 3x |
| 3 Hoekstukken, 2x | 8 Korte buis, 4x |
| 4 Schroefhaak, 2x | 9 Rubberen huls, 2x |
| 5 Vleugelmoer, 8x | |






LET OP!

Voor een eenvoudige montage zijn de koppelingen voorzien van stickers.
Let op de passende stickers bij het aansluiten van: A in A, B en C in B in C.

Montage


Stap 1



1. Zet de twee hoekstukken **3** aan de uiteinden van de lange buis **7**, die aan beide zijden van draadgaten voorzien is.
2. Schuif vervolgens de vier korte buizen **8** zijdelings in de hoekstukken. Let op de juiste richting: De korte buizen moet loodrecht op de lange koppelingsbuis staan.
3. Draai de koppeling met zes vleugelmoeren stevig vast **5**.
4. Steek een voetstopper **6** in het uiteinde van elke korte pijp en zorg dat het buizenstelsel stevig op de vloer staat.



Stap 2

2x



1. Steek een rubberen huls **9** op de lange buis **7**. Druk vervolgens elk een lange buis **7** schuin van bovenaf in elk hoekstuk.
2. Zet de koppelingen goed vast met de vleugelmoeren **5**.
3. Schuif de rubberen huls **9** zo ver naar beneden totdat deze direct boven de koppelingsplek zit. De rubberen huls **9** voorkomt dat er water in de buiskoppeling kan komen.
4. Steek in elke lange buis een schroefhaak **4**. Stel de schroefhaak **4** af, zoals in bovenstaande afbeelding.

Stap 3



1. Hang de gaten van hangmat 2 over de schroefhaken.



LET OP!

Als u de hangmat voor de eerste keer inhangt, is daarvoor enige kracht nodig. Ga voorzichtig te werk en laat u door iemand anders helpen.

Hiermee is de hangmat volledig gemonteerd.

LET OP!

Na het voor de eerste keer inhangen van de hangmat in het onderstel, kan het gebeuren dat de mat zeer hoog en strak in het onderstel hangt. Dit betekent NIET dat de mat te kort is. Na het eerste gebruik geeft het katoenen weefsel enigszins mee en hangt de mat wat lager in het onderstel. Daardoor is het ook gemakkelijker om erin te gaan liggen.

Demontage

Demonteer de hangmat in omgekeerde volgorde, zoals beschreven in het hoofdstuk „Montage“.





7. Gebruik



LET OP!

Controleer voor elk gebruik of de hangmat in goede staat is. Haal de hangmat na gebruik altijd uit het onderstel en berg deze in een droge ruimte op.

Oefen met het liggen in de hangmat. Hangmatten kunnen draaien en omslaan. Laat u zich daarvoor bij de eerste poging eventueel door iemand anders helpen.



8. Reiniging en opslag

Reinigen



LET OP!

- Was de hangmat niet in de wasmachine.
- De hangmat mag niet chemisch gereinigd worden.
- De hangmat mag niet worden gebleekt.
- De hangmat mag niet worden gestreken.
- De hangmat mag niet in de droger worden gedroogd.
- Neem de hangmat en het onderstel alleen met een droge of vochtige doek af en gebruik geen speciale reinigingsmiddelen.
- Laat alle onderdelen na het reinigen drogen.



Opbergen

- Voor het opbergen, reinigt u de hangmat en het onderstel grondig.
Laat daarna alles volledig drogen.
- Berg alle onderdelen in de meegeleverde opbergtas op.
- Selecteer als opberglocatie een droge en vorstvrije ruimte.

9. Verkocht door

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, DUITSLAND

10. Serviceadres

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / DUITSLAND
Hotline: 00800 / 78747874 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.nl