

Bodenmatte für Fitnessgeräte

HINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Sicherheits- und Warnhinweise auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Sicherheits- und Warnhinweise mit. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der Gewährleistungspflicht auf.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Verwendungszweck

Die Bodenmatte ist für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Warnhinweise

- Die Bodenmatte darf nicht als Gymnastik- oder Turnmatte verwendet werden.
- Die Bodenmatte ist nicht für therapeutisches Training geeignet. Dies ist kein Medizinprodukt!
- Die Bodenmatte ist ausschließlich für den Heimgebrauch als Unterlegmatte zu verwenden.
- Achten Sie immer auf einen ebenen und rutschsicheren Untergrund.
- Die Bodenmatte darf nicht bei eingeschalteter Fußbodenheizung benutzt werden – eine Hitzebeständigkeit ist nicht gegeben.

Pflegehinweise

- Die Oberfläche Ihrer Bodenmatte ist schweißverträglich, sie sollte jedoch in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine hygienische Benutzung zu ermöglichen.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung und Pflege keinesfalls ätzende, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen können.
- Es sollte ausschließlich ein weiches, feuchtes, nicht fuselndes Tuch verwendet werden.

Lagerung

- Bewahren Sie die Bodenmatte an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Decken Sie die Bodenmatte am besten mit einem Tuch ab, um sie vor Staub zu schützen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die verschiedenen Materialien entsprechend Ihren örtlichen Bestimmungen, um eine umweltfreundliche Wiederverwertung zu ermöglichen.