

**Distributer:**

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY

Tehnični podatki

Tip:	FLX-CS-01
Številka izdelka:	93287
Teža:	3,5 kg
Mere:	53 x 42 x 90 cm
Največja nosilnost:	100 kg

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko prenesete tudi kot datoteko PDF z naše spletne strani **www.flexxtrade.de**.

**QR code –
Preizkusite zdaj**


S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.


**Navodila za uporabo
ZLOŽLJIV STOL ZA
KAMPIRANJE**

ADVENTURIDGE



SLO

Splošno**Preberite in shranite
navodila za uporabo**

Pred začetkom uporabe zložljivega stola za kampiranje natančno in v celoti preberite navodila

za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje zložljivi stol za kampiranje. Zaradi boljše razumljivosti bomo zložljiv stol za kampiranje v nadaljevanju krajše imenovali le „stol“.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakonodajo posamezne države!

Shranite navodila za uporabo. Če stol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim zaradi nadaljnje uporabe obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov**! OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

! POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Pečat „Preverjena varnost“ (GS - znak) potrjuje, da stol izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost**Namenska uporaba**

Stol je primeren izključno za prostor za kampiranje.

Stol ni primeren kot trajno pohištvo.

Stol je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Stol ni igrača za otroke.

Stol obremenite z največ 100 kg.

Stol uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki**! OPOZORILO!****Nevarnost zadušitve!**

Med igranjem si lahko otroci folijo ali vrečko za pakiranje povežejo čez glavo in se zadušijo.

- Otroke držite proč od embalaže in vreče za shranjevanje.

! OPOZORILO!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Stol ni primeren za to, da ga uporabite za stanje ali za pomoč pri vzpenjanju. Ob tem lahko padete in se resno poškodujete.

- Ne stojte na stolu ter se nanj ne vzpenjajte, prav tako ne skačite iz stola.


! POZOR!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Če je stol poškodovan ali nepravilno sestavljen, se lahko prevrne, zloži ali zlomi. Ob tem se lahko poškodujete.

- Stola ne spreminjajte na noben način.

Vsebina kompleta/ deli naprave

1 Stol



OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če stol uporabljate pri ekstremnih vremenskih vplivih ali ga izpostavljate visokim temperaturam, ga lahko poškodujete.

- Stol zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot so na primer vihar, nevihta, močna vročina in mraz.
- Stola ne približujte odprtemu ognju in toplotni virom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Na občutljivih tleh, lahko gumijasti noge pustijo madeže.

- Preverite, če so vaša tla primerna.

Preverite vsebino Uporaba kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom niste previdni, lahko poškodujete stol.

- Embalažo odpirajte previdno.

1. Odstranite vse dele embalaže.
2. Vzemite stol iz embalaže in preverite, da ni poškodovan. Če je, ga ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri raztegovanju ali zlaganju si lahko priščipnete prste.

- Otroci ne smejo raztegovati ali zlagati stola.
- Ne segajte v vodila.
- Pri raztegovanju in zlaganju bodite zelo previdni.

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če stol ni popolnoma raztegnjen, če se maje ali če so spoji ohlapni, obstaja nevarnost poškodb.

- Pred vsako uporabo preverite, če je stol popolnoma raztegnjen. Stol se ne sme majati, obremenitev mora biti enakomerna na vseh štirih nogah stola.
- Redno preverjajte, če so vsi spojni elementi prisotni.
- Če je stol poškodovan ali če na sedežu ali nogah opazite razpoke ali poškodbe, stola ne uporabljajte več.
- Stol postavite na stabilno ravno podlago.
- Stol **1** raztegnite popolnoma narazen, da varno stoji.

Ko je stol popolnoma raztegnjen, stoji hkrati na vseh štirih nogah.

- Po želji lahko naslonjala za roke prilagodite s pomočjo trakov, ki se nahajajo za naslonjalom.

Čiščenje in shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če uporabljate napačna čistilna sredstva in pripomočke za čiščenje, lahko poškodujete površino stola.

- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev in ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice, krtače s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami in podobno.

- Stola ne čistite z visokotlačnim čistilnikom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če stol nepravilno skladiščite, se lahko poškoduje.

- Počakajte, da se stol popolnoma posuši, preden ga shranite in če ga dlje časa ne boste uporabljali.
- Stol hranite na suhem mestu in ga zaščitite pred ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot so vihar, nevihta, močna vročina in mraz.

1. Stol obrišite z rahlo navlaženo krpo. Po potrebi uporabite še blago čistilno sredstvo, npr. čistilo za odstranjevanje maščobe.
2. Počakajte, da se stol popolnoma posuši.
3. Zložite stol in ga pospravite v priloženo vrečko za shranjevanje.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje stola med odpadke

- Stol med odpadke odložite v skladu s predpisi, ki v vaši državi veljajo za odlaganje odpadkov.