



Hamac avec support

- Mode d'emploi
- Sécurité



MODE D'EMPLOI ORIGINAL



26034591
AA 20/18 B
FLX-HM-MA-03, PO43001216
Art.-Nr.: 3459

SOMMAIRE

Important	3
1. Généralités	
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	3
2. Explication des symboles	3
3. Sécurité	
Utilisation conforme.....	4
Consignes de sécurité.....	4
REMARQUE ! Risque de dommages matériels	5
4. Caractéristiques techniques	5
5. Élimination	
Élimination de l'emballag.....	6
Élimination du hamac.....	6
6. Montage et démontage	
Avant de commencer.....	6
Contrôle des fournitures.....	6
Matériel fourni.....	7
Montage.....	8
Démontage.....	10
7. Mode d'emploi	11
8. Nettoyage et stockage	
Nettoyage.....	11
Stockage.....	12
9. Distribution par	12
7. Adresse du service après-vente	12



IMPORTANT :
À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE
LIRE ATTENTIVEMENT

1. Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation doit être conservée avec le hamac. Elle contient des informations importantes sur le montage et le démontage.

Pour davantage de clarté, le hamac avec support est désigné ci-après uniquement par « hamac ».

Lire soigneusement la notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le hamac. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures ou un endommagement du hamac.

La notice d'utilisation est basée sur les normes et directives en vigueur de l'Union Européenne.

Respecter les directives et lois spécifiques de chaque pays d'utilisation.

Conserver la notice d'utilisation pour toute utilisation ultérieure.

Lorsque vous cédez le hamac à un tiers, la notice d'utilisation doit être aussi donnée en même temps.

Cette notice d'utilisation peut également être obtenue comme fichier pdf en envoyant une demande à notre S.A.V. à www.flexxtrade.de.

3. Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation ou apposés sur le trampoline ou sur son emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque moyen pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels.



Ce symbole indique la présence d'informations complémentaires utiles relatives à l'emploi.

3. Sécurité

Utilisation conforme

Le hamac est conçu uniquement pour une utilisation privée et non pour une utilisation industrielle. Le hamac n'est pas un jouet pour les enfants.

Utiliser le hamac uniquement de la manière décrite dans la présente notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des dommages corporels.

Le fabricant ou le négociant n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus par une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT! Dangers pour les enfants



Ne pas laisser jouer les enfants avec le film d'emballage et le sac de rangement. Ils risquent en effet en jouant de s'y empêtrer et de s'asphyxier. Ne pas laisser le sac de rangement sans surveillance.

- Le hamac n'est pas un jouet pour les enfants ni un appareil de sport. En sautant, basculant ou se balançant trop fortement, l'utilisateur peut tomber du hamac ou ce dernier peut se retourner.
- Les enfants doivent être surveillés.
- Le hamac n'est pas une balançoire.

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! Risque de strangulation

- Ne jamais passer la tête à travers la corde de suspension du hamac.

PRUDENCE !

PRUDENCE ! Risque de blessures

- Avant chaque utilisation, contrôler l'état parfait du hamac et du support.
- Toujours utiliser le hamac avec le support.
- Respecter la charge max. de 100 kg.
- En cas de montage incorrect, un risque de blessures existe.
- Lorsque le hamac ou le support sont endommagés ou perdus, ces derniers doivent être réparés par un atelier spécialisé ou les pièces endommagées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
Ce n'est qu'à cette condition que le hamac et le support peuvent ensuite être réutilisés.
- Ne procéder à aucune modification du produit.

- Utiliser uniquement les accessoires validés par le fabricant et les pièces de rechange correspondantes.
- Placer le support sur un sol stable, ferme et plan. Le support ne doit pas basculer.
- Puisque la hauteur de couchage est supérieure à 60 cm avec la charge nominale, le hamac ne peut pas être utilisé au-dessus de sols durs (par ex. carrelages, béton, pavés ou similaires).
- Aucun objet pointu ne doit se trouver dans un environnement de 1 mètre. Aucun bord tranchant, dur ou pointu ne doit exister sous la toile du hamac.
- Le hamac doit être monté exclusivement par des adultes.
- Le hamac n'est pas une balançoire.



REMARQUE ! Risque de dommages matériels

- Ne jamais utiliser le hamac à proximité de flammes nues.
- Le hamac ne doit pas être imperméabilisé, décoloré ou teint. Ces traitements abîment le tissu et altèrent sa capacité de charge.
- Protéger le hamac des influences atmosphériques en ne l'exposant pas par ex. au rayonnement solaire direct et en le protégeant de l'humidité.
- Ne pas utiliser le hamac pour soulever des charges.

4. Caractéristiques techniques

Hamac avec support

N° du modèle : FLX-HM-MA-03

N° de l'article : 3459

Lot : PO43001216

Dimensions support (L x l x H) : env. 300 x 120 x 105 cm

Toile : env. 200 x 100 cm

Poids : env. 14,2 kg

Capacité de charge max. : env. 100 kg

Tissu : 62 % coton, 35 % polyester, 3 % viscose

Date de production : 2018

Garantie : 3 ans

Sous réserve de modifications optiques et techniques résultant de l'amélioration permanente de nos produits.

5. Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage en triant les matériaux. Les papiers et cartons doivent être jetés à part, les films avec les matériaux recyclables.

Le produit peut être recyclé. Il est soumis à une responsabilité étendue du fabricant et doit être éliminé de façon sélective.

Élimination du hamac



Éliminer le **hamac** conformément aux directives valables dans votre pays. S'adresser au service public de collecte compétent pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut.

6. Montage et démontage

Avant de commencer


- Le support est lourd (env. 14,2 kg avec le hamac suspendu). Monter ce dernier si possible directement sur le lieu d'utilisation ultérieure.
- Bénéficier éventuellement de l'aide d'une deuxième personne, par ex. pour suspendre le hamac.
- Procéder dans l'ordre décrit.

Contrôle des fournitures

Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.

Matériel fourni

- 1 Sac de rangement
- 2 Hamac
- 3 Coudes, 2x
- 4 Capuchon à crochet, 2x
- 5 Vis, 8x
- 6 Capuchon pour pied, 4x
- 7 Tube long, 3x
- 8 Tube court, 4x
- 9 Manchon plastique, 2x






REMARQUE !

Pour un montage plus simple, les fiches de raccordement sont pourvues d'auto-collant. Veiller à disposer du bon autocollant en effectuant les raccords : A dans A, B dans B et C dans C.

Montage


Étape 1



1. Enfiler les deux coudes **3** sur les extrémités du long tube pourvu des deux côtés de trous filetés.
2. Insérer ensuite quatre tubes courts **8** sur le côté dans le coude.
Faire attention au bon positionnement : les tubes courts doivent être perpendiculaires au tube long de raccord.
3. Bloquer le raccord avec six vis **5**.
4. Enfiler sur l'extrémité de chaque tube court un capuchon pour pied **6** et positionner l'assise par rapport au sol.



Étape 2

2x



1. Enfiler un manchon en plastique **9** sur le tube long **7**.
Insérer ensuite par le dessus un tube long **7** en biais dans chaque coude.
2. Bloquer les raccords avec les vis **5**.
3. Glisser le manchon en plastique **9** vers le bas jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus du raccord. Le manchon en plastique **9** empêche l'eau de pénétrer dans les raccords de tube.
4. Enfiler dans chaque tube long un capuchon à crochet **4**.
Positionner les capuchons à crochet **4** comme indiqué dans l'illustration ci-contre.

Étape 3



1. Suspending les œillets du hamac **2** au-dessus des capuchons à crochet.



REMARQUE !

Lorsque vous suspendez pour la première fois le hamac, il est nécessaire de forcer un peu. Procéder avec précaution et se faire aider par une deuxième personne.

Le hamac est alors monté complètement.

ATTENTION !

Lors du premier accrochage du hamac dans le support, il est possible que la toile soit suspendue à une hauteur très élevée et soit fortement tendue dans le support. Cela ne signifie pas que la toile est trop courte. Après la première utilisation, le tissu en cotons mélangés se détend et la toile est plus basse dans le support. Il est alors plus simple de monter dedans.

Démontage

Démonter le hamac dans l'ordre inverse que celui décrit au chapitre « Montage ».





7. Mode d'emploi



REMARQUE !

Avant chaque utilisation, vérifier l'état parfait du hamac. Après utilisation, toujours retirer le hamac et le conserver dans un lieu sec.

S'exercer à monter dans le hamac. Les hamacs peuvent se retourner et se renverser. En conséquence, lors des premiers essais, se faire aider d'une deuxième personne.



8. Nettoyage et stockage

Nettoyage



REMARQUE !

- Ne pas laver le hamac dans la machine à laver.
- Le hamac ne doit pas être nettoyé à sec.
- Le hamac ne doit pas être décoloré.
- Le hamac ne doit pas être repassé.
- Le hamac ne doit pas être séché au sèche-linge.
- Nettoyer le hamac et le bâti uniquement avec un chiffon ou une lingette humide et non avec des produits de nettoyage spéciaux.
- Laisser sécher tous les éléments après le nettoyage.



Stockage

- Nettoyer soigneusement le hamac et le support avant de le stocker.
- Laisser ensuite sécher le tout complètement.
- Ranger tous les éléments dans le sac de rangement fourni.
- Pour le stockage, choisir un endroit au sec et à l'abri du gel.

9. Distribution par

Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Allemagne

10. Adresse du service après-vente

Flexxtrade GmbH & Co. KG
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Allemagne
Hotline: 00800 / 78747874 (gratuit, possibilité d'appeler depuis un mobile)
Mail: flexxtrade@teknihall.fr