

L'APPAREIL DE FITNESS NE GLISSE PAS

Tapis de sol pour fitness


- Protège les parquets et les moquettes contre les éraflures et les points de pression
- Dimension totale : 1540 x 800 mm (cadre inclus)
- L'appareil de fitness ne glisse pas
- Extensible à volonté avec d'autres kits
- Nettoyage facile
- Amortissant
- Résistant à l'eau

Matière : 100% Mousse PE

FITNESS



1540 mm



800 mm

FITNESS

Tapis de sol pour fitness

Protège les parquets et les moquettes contre les éraflures et les points de pression



1540 X 800 MM
Dimension totale (cadre inclus)



EXTENSIBLE À VOLONTÉ
avec d'autres kits



NETTOYAGE FACILE



AMORTISSANT



RÉSISTANT À L'EAU



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

COMMERCIALISÉ PAR :
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, ALLEMAGNE
FLX-BM-01, ART.-NR. : 5003760,
PO43030170, 01/2022



OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
MADE IN GREEN
M1CPGCG7 HOHENSTEIN HTTI
Contrôle des substances nocives et
production durable selon les directives
OEKO-TEX®. www.madeingreen.com

Tapis de sol pour fitness

CHER CLIENT,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre tapis de sol de marque Crane Fitness.

Vous avez fait le bon choix, les produits Crane Fitness sont en effet soumis à des tests de qualité et correspondent aux normes actuellement en vigueur. Vous disposez ainsi d'un niveau de qualité élevé.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite lors des entraînements.

CONSIGNES :

Veillez lire attentivement les consignes suivantes et conservez ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure.

En cas de cession du produit, veuillez également inclure les présentes consignes d'utilisation.

Veillez conserver votre preuve d'achat pendant la durée de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT :

But d'utilisation :

Le tapis de sol est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes d'avertissement

- Le tapis de sol ne peut pas être utilisé comme tapis de gymnastique.
- Le tapis de sol ne convient pas pour un entraînement thérapeutique. Ce n'est pas un dispositif médical !
- Le tapis de sol doit être utilisé exclusivement pour un usage domestique en tant que sous-tapis.
- Le sol doit toujours être plat et antidérapant.
- Le tapis de sol ne doit pas être utilisé en cas de chauffage par le sol – il n'est pas résistant à la chaleur.

Consignes d'entretien

- La surface de votre tapis de sol est résistant à la sueur, mais elle doit être nettoyée à intervalles réguliers pour permettre une utilisation hygiénique.
- Pour le nettoyage et l'entretien, n'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, agressifs ou abrasifs qui peuvent attaquer la surface.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, humide et non pelucheux.

Rangement

- Conservez le tapis de sol dans un endroit sec et bien aéré. Recouvrez si possible le tapis de sol avec un linge pour le protéger de la poussière.

Élimination

Veillez éliminer les différents matériaux conformément aux réglementations locales pour permettre un recyclage respectueux de l'environnement.